

SGA® crosse ambidextre pour MOSSBERG® 500/590 - Crosse SGA ambidextre pour Mossberg 500/590 12GA gris Stealth

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Crosses & Longueuses](#) > [Crosses](#)

La crosse SGA est une crosse ambidextre et configurable par l'utilisateur, conçue pour ajouter l'ajustabilité nécessaire à la série de fusils de chasse Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres, qui a fait ses preuves. Ses caractéristiques comprennent un système d'entretoises pour l'ajustement de la longueur de tirage, une ergonomie de prise améliorée, un pad de crosse réduisant le recul et des rehausseurs de joue optionnels pour une utilisation avec des optiques/des viseurs surélevés et d'autres accessoires. La SGA de Mossberg apporte le design et l'ingénierie de Magpul à une autre arme à feu américaine classique. Disponible en Noir, Flat Dark Earth, Stealth Gray et Orange pour s'adapter à la mission en cours. Fabriqué aux États-Unis.

CARACTÉRISTIQUES Système d'entretoises ajustable en longueur de tirage par incrément de 1/2" de 12.5" à 14.5" Pad de crosse réduisant le recul Boucles de sangle intégrales droite/gauche de 1.25" **SPÉCIFICATIONS** Plateforme : Fusil de chasse Compatibilité : Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensions du pad de crosse : 1.5 x 5.0 po. Plage d'ajustement de la longueur de tirage : ~12.3-14.3 po. Poids : 1.5 lbs. (avec deux entretoises installées) Largeur maximale de la crosse : 1.5 po.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse SGA ambidextre pour Mossberg 500/590 12GA gris Stealth](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100015243
- N° fabr.: MAG490-GRY
- Calibre: Calibre 12
- Caractéristiques: Fixe, Forces de l'Ordre/Police, Remplacement
- Couleur: Gris
- Matériau: Polymer
- Modèle: 500,590
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.93kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 324mm
- UPC: 873750012001

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ambidextre SGA® conçue pour la série Mossberg® 500/590. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvelle crosse. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Manipulez le fusil de chasse avec précaution et traitezle toujours comme s'il était chargé.
- Gardez la crosse et le fusil de chasse hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la crosse ou le fusil de chasse de manière à compromettre la sécurité.
- Familiarisezvous avec les lois et règlements locaux concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assurezvous que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser le fusil de chasse.
- Ajustez la longueur de tirage pour qu'elle convienne à votre taille et à votre style de tir. Un ajustement incorrect peut entraîner une mauvaise manipulation et un risque accru d'accidents.
- Utilisez le pad de crosse tel que conçu pour réduire le recul et améliorer le confort pendant le tir.
- Lors de l'utilisation avec des optiques ou des viseurs surélevés, assurezvous que les rehausseurs de joue sont correctement installés pour maintenir une image de visée appropriée.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée lors de l'ajout d'accessoires à la crosse.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Décharger le fusil de chasse :** Assurezvous que le fusil de chasse est complètement déchargé. Retirez toute munition de la chambre et du chargeur.
- Retirer la crosse existante :**
 - Utilisez un outil approprié pour retirer les vis ou boulons qui maintiennent la crosse existante.
 - Détachez soigneusement l'ancienne crosse et mettezla de côté.
- Attacher la crosse SGA :**
 - Alinez la crosse SGA avec le récepteur du fusil de chasse.
 - Fixez solidement les vis ou boulons fournis avec la crosse, en vous assurant qu'ils sont serrés pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.
- Ajuster la longueur de tirage :**
 - Utilisez le système d'entretoises pour ajuster la longueur de tirage par incrément de 1/2".
 - Assurezvous que l'ajustement est sécurisé avant utilisation.

Utilisation

- Prise et manipulation :** Maintenez toujours une prise ferme sur le fusil de chasse lors du tir.
- Gestion du recul :** Utilisez le pad de crosse réduisant le recul pour gérer efficacement le recul.
- Fixation de la sangle :** Si vous utilisez une sangle, assurezvous qu'elle est fixée aux boucles de sangle intégrales de manière sécurisée.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la crosse conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de manipulation et d'entretien des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr