

GUNSLINGER II PACK - COYOTE BROWN

Complete Versatility in a Go Bag

The Eberlestock Gunslinger II Pack takes all of the well-regarded features of the company's original Gunslinger Pack and increases its utility for military, law-enforcement and civilian users looking for a do-it-all bag. The Eberlestock Gunslinger II Pack comes equipped with a scabbard that accommodates firearms with larger optics and can work as a solid laptop or radio storage space for those not hiking a firearm for hunting or combat. The pack is also built on the company's Intex-II frame design, which blends the benefits of both internal and external frames for an ideal support solution. Provides 2,100 cubic inches of storage space Total weight: 8.3 pounds External measurements: 22 inches x 10 inches x 8 inches The Eberlestock Gunslinger II Pack also allows users to attach extra gear in the field and features a number of internal organizers.



Attributes

- Name: GUNSLINGER II PACK - COYOTE BROWN
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100016101
- Mfr. No.: G2MC
- Color: Coyote Brown
- Cubic Inches: 2700
- Dimensions: 22" x 10" x 8"
- Size: Medium
- Weight: 8.2 lbs
- Delivery weight: 3.765kg
- Shipping height: 292mm
- Shipping width: 356mm
- Shipping length: 660mm
- UPC: 812028011780

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock Gunslinger II Pack](#)
- [English: Eberlestock Gunslinger II Pack Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Eberlestock Gunslinger II](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il GUNSLINGER II PACK EBERLESTOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock Gunslinger II Pack](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock Gunslinger II Pack

Einführung

Der Eberlestock Gunslinger II Pack ist ein vielseitiger Rucksack, der für militärische, polizeiliche und zivile Anwendungen entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Rucksack für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe den Rucksack vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Rucksack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende den Rucksack nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, übermäßige Lasten zu tragen, die die Stabilität des Rucksacks beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass alle Verschlüsse und Riemen ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du den Rucksack trägst.
- Achte darauf, dass der Rucksack richtig auf deinem Rücken sitzt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Rucksack nicht, während du dich in unsicheren oder gefährlichen Umgebungen befindest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Anpassung der Tragegurte:**
 - Stelle die Tragegurte so ein, dass der Rucksack bequem an deinem Rücken anliegt.
 - Achte darauf, dass die Gurte nicht zu locker oder zu eng sind.
- **Beladung des Rucksacks:**
 - Verteile das Gewicht gleichmäßig im Rucksack, um eine ausgewogene Last zu gewährleisten.
 - Verwende interne Organizer, um kleine Gegenstände sicher zu verstauen.
- **Verwendung des Schaftes:**
 - Der Schaft ist für die sichere Befestigung von Feuerwaffen konzipiert. Stelle sicher, dass die Waffe sicher im Schaft verstaut ist.
 - Verwende den Schaft nicht für andere Zwecke, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfe, ob der Rucksack recycelbar ist, und nutze entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in deinem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Nutzer hat oberste Priorität. Bitte befolge diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Eberlestock Gunslinger II Pack zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte die entsprechenden Sicherheitsbehörden oder Fachleute.

Eberlestock Gunslinger II Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock Gunslinger II Pack. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your pack. Please read this document carefully before using the product and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pack is suitable for your intended use, whether for military, law enforcement, or civilian activities.
- Regularly inspect the pack for any signs of damage or wear that could affect its performance or safety.
- Always use the pack in accordance with the manufacturer's instructions to avoid potential hazards.
- Be aware of your surroundings and avoid using the pack in unsafe environments.
- Keep the pack out of reach of children when not in use to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:**
 - Be cautious of sharp edges or protrusions on the pack that may cause injury.
 - Ensure that any attached gear does not interfere with your movement or visibility.
- **Weight Distribution:**
 - Distribute the load evenly within the pack to maintain balance and prevent strain.
- **Use of Scabbard:**
 - Only use the scabbard for its intended purpose. Ensure that firearms are securely stored and follow all local laws and regulations.
- **Laptop/Radio Storage:**
 - When using the pack for storing electronics, ensure they are properly secured to prevent damage during transport.
- **Weather Conditions:**
 - Avoid exposing the pack to extreme weather conditions that could compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

- **Initial Setup:**
 - Before first use, familiarize yourself with the pack's features, including compartments, straps, and the scabbard.
- **Loading the Pack:**
 - Open all compartments and organize your gear for easy access.
 - Place heavier items at the bottom and closer to your back for better weight distribution.
- **Adjusting Straps:**
 - Adjust shoulder straps, chest straps, and waist belts for a snug fit. Ensure that the pack does not shift during movement.
- **Using the Scabbard:**
 - Insert the firearm securely into the scabbard, ensuring it is properly fastened and cannot move.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the pack with a damp cloth and mild soap. Avoid using harsh chemicals that may damage the material.
 - Store the pack in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- When disposing of the pack, follow local regulations for textile and plastic waste.
- If the pack is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the pack in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Eberlestock Gunslinger II Pack. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le Sac Eberlestock Gunslinger II

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac Eberlestock Gunslinger II. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) et te fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les coutures, les fermetures éclair et les sangles.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité de 2 700 pouces cubes ou de 8,2 lbs.
- Utilise le sac uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.
- Évite de laisser des objets dangereux ou tranchants à l'intérieur du sac.
- Garde le sac hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu transportes des armes à feu, assure-toi qu'elles sont déchargées et sécurisées dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne transporte pas d'objets lourds ou encombrants qui pourraient causer des blessures en cas de chute.
- Utilise les organisateurs internes pour maintenir tes affaires en place et éviter tout désordre.
- Sois prudent lorsque tu attaches du matériel supplémentaire à l'extérieur du sac pour éviter qu'il ne s'accroche ou ne s'accroche à des objets.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Pour ajuster les bretelles, tire sur les sangles jusqu'à ce qu'elles soient confortables mais sécurisées.
- Assure-toi que le cadre IntexII est correctement positionné pour un soutien optimal.

Utilisation

- Place le sac sur le sol avant de le remplir pour éviter de le faire tomber.
- Charge le sac en répartissant le poids uniformément pour un meilleur équilibre.
- Lorsque tu portes le sac, ajuste les bretelles pour qu'elles soient bien ajustées sans être trop serrées.
- Utilise la taille de ton sac pour un transport facile dans les environnements urbains ou en pleine nature.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sac avec les déchets ménagers. Vérifie les réglementations locales pour l'élimination des produits en nylon et en polyester.
- Si le sac est endommagé, envisage de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton sac Eberlestock Gunslinger II, consulte les plateformes de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les produits dangereux.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton sac Eberlestock Gunslinger II tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il GUNSLINGER II PACK EBERLESTOCK

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il GUNSLINGER II PACK EBERLESTOCK. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida della Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verificare regolarmente il GUNSLINGER II PACK per eventuali segni di usura o danni.
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare lo zaino oltre il peso massimo raccomandato di 8,3 libbre (3,75 kg).
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso di Armi da Fuoco:** Se si utilizza il GUNSLINGER II PACK per il trasporto di armi da fuoco, assicurarsi che siano scariche e in sicurezza prima di riporle nello zaino.
- **Attrezzature Elettroniche:** Se si trasportano laptop o radio, utilizzare il fodero interno per proteggere i dispositivi da urti e cadute.
- **Organizzazione Interna:** Utilizzare gli organizzatori interni per mantenere i contenuti dello zaino ordinati e facilmente accessibili.
- **Attrezzature Extra:** Assicurarsi che qualsiasi attrezzatura extra attaccata al pacco sia ben fissata e non ostacoli il movimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Regolazione delle Cinghie:** Prima dell'uso, regolare le cinghie dello zaino per adattarle comodamente al proprio corpo.
2. **Caricamento dello Zaino:**
 - Iniziare caricando gli oggetti più pesanti sul fondo per una migliore distribuzione del peso.
 - Utilizzare le tasche esterne per gli oggetti di facile accesso come bottiglie d'acqua o strumenti.
3. **Chiusura e Sicurezza:**
 - Assicurarsi che tutte le cerniere e le chiusure siano ben chiuse prima di trasportare lo zaino.
 - Controllare che le cinghie siano ben fissate e non si allentino durante il trasporto.
4. **Manutenzione:**
 - Pulire lo zaino con un panno umido e lasciare asciugare all'aria.
 - Evitare l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il GUNSLINGER II PACK non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Se possibile, riciclare i materiali del prodotto secondo le normative locali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o ambienti naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del GUNSLINGER II PACK EBERLESTOCK, contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del GUNSLINGER II PACK EBERLESTOCK. Ricordarsi di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve fare la propria parte per garantire un ambiente sicuro.

Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock Gunslinger II Pack

Introduktion

Tack för att du har valt Eberlestock Gunslinger II Pack. Denna ryggsäck är designad för att ge användare en säker och effektiv lösning för transport av utrustning. För att säkerställa säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används säkert under övervakning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla spännen och remmar är ordentligt fastsatta innan du bär väskan.
- Undvik att överbelasta väskan utöver dess maximala viktkapacitet på 8.2 lbs.
- Använd endast den avsedda platsen för att förvara vapen och utrustning.
- Se till att väskan är ordentligt stängd när den bärs för att förhindra att föremål ramlar ut.
- Var medveten om din omgivning när du bär väskan, särskilt i trånga utrymmen.

Instruktioner för installation och användning

- **Montering av väskan:**
 - Öppna alla fack och remmar innan du börjar packa.
 - Placera tunga föremål i botten av väskan för att säkerställa stabilitet.
 - Använd interna organisatörer för att hålla utrustningen på plats.
- **Användning av väskan:**
 - Justera axelremmarna så att de sitter bekvämt men säkert på dina axlar.
 - Använd midjeremmen för extra stöd när du bär tung utrustning.
 - För att ta av väskan, lossa remmarna och ta bort den från axlarna.
- **Underhåll:**
 - Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
 - Kontrollera regelbundet remmar och spännen för slitage.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre behövs, överväg att återvinna den om möjligt.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av Eberlestock Gunslinger II Pack, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Eberlestocks officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för att du har valt Eberlestock och önskar dig en säker och nöjsam användning av din Gunslinger II Pack.