

RUGER® hausse arrière réglable - RUGER CAL 22 MKII hausse arrière réglable

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

La hausse arrière réglable unique qui s'adapte facilement aux pistolets automatiques les plus populaires sans remplacer la hausse avant d'origine. En remplaçant la hausse arrière d'origine par une tpu, réglable en dérive et en élévation avec des vis à clic durcies, vous transformerez votre semi-automatique en une arme moderne prête pour le tir sur cible et le tir pratique. Caractéristiques : • Fonctionne avec la hausse avant d'origine. • S'adapte à la fente en queue d'aronde existante sans travaux de fraisage. • Usinée à partir d'acier massif utilisant un fraisage CNC de pointe. • Queue d'aronde conique pour un meilleur verrouillage dans la glissière (installation de gauche à droite). • Clé Allen et tournevis de réglage inclus dans le paquet.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER CAL 22 MKII hausse arrière réglable](#)
- Fabricant: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Référence: 100016368
- N° fabr.: TPU22RG30
- Couleur de visée: Blanc Dot
- Style: Réglable, 2-Point
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Hausse Arrière Réglable RUGER®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Hausse Arrière Réglable RUGER®

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable RUGER® par L.P.A. SIGHTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir que vous utilisez ce produit en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la hausse pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise uniquement avec les armes Ruger compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Signale tout incident de produit dangereux aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installe la hausse dans un environnement bien éclairé et sécurisé.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la hausse pour prévenir les dommages.
- Assure-toi que la hausse est bien verrouillée en place avant d'utiliser l'arme.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la hausse arrière de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Prépare ton Arme** : Assure-toi que ton arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire la Hausse Arrière d'Origine** :
 - Utilise un outil approprié pour retirer la hausse arrière existante de la fente en queue d'aronde.
3. **Installe la Hausse Arrière Réglable** :
 - Aligne la queue d'aronde conique de la hausse réglable avec la fente en queue d'aronde existante.
 - Tapote doucement la hausse en place de gauche à droite en utilisant un outil qui ne laisse pas de marques.
4. **Sécurise la Hausse** :
 - Utilise la clé Allen incluse pour serrer les vis de réglage.
 - Assure-toi que la hausse est sécurisée et ne bouge pas.
5. **Ajustement de la Hausse** :
 - Utilise le tournevis de réglage pour faire des ajustements de dérive et d'élévation si nécessaire.
 - Fais des ajustements minimes et teste le réglage pour garantir l'exactitude.

Instructions d'Utilisation

- Confirme toujours que la hausse est correctement installée avant d'utiliser l'arme.
- Vérifie régulièrement la hausse pour tout jeu ou désalignement.
- Familiarise-toi avec les mécanismes d'ajustement pour une performance optimale.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.

- Ne le jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la hausse arrière réglable RUGER®, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de tir avec la hausse arrière réglable RUGER® !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr