

Arrêt-doigt M-LOK - Stop-doigt M-LOK aluminium noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Crosses Avant](#)

Le Finger Stop M-LOK d'Arisaka a été conçu comme un accessoire de contrôle minimal et de faible profil. Contrairement à un hand stop, que la plupart des gens positionnent à l'arrière de leur main de soutien, le Finger Stop a un profil arrondi qui est ergonomiquement conçu pour se situer entre ton index et ton majeur. Cela le place généralement plus en avant sur le garde-main, ce qui signifie également qu'il ne gêne pas lors des transitions vers les positions de tir à genoux ou couchées, où la plupart des gens déplacent leur main de soutien vers l'arrière. De plus, le Finger Stop fonctionne bien comme une limite avant pour empêcher ta main de glisser des garde-mains plus courts sur un canon chaud ou un suppressor, et comme appui sur une barricade. Le Finger Stop est usiné CNC à partir d'aluminium 6061 et anodisé avec un revêtement dur de type III. S'adapte aux garde-main M-Lok standard.



Caractéristiques

- Nom: [Stop-doigt M-LOK aluminium noir](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 100016552
- N° fabr.: FS-M
- Attache : M-LOK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 642049218352

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MLOK Finger Stop](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MLOK Finger Stop

Introduction

Merci d'avoir acheté le MLOK Finger Stop d'Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution ergonomique et de faible profil pour le placement de votre main sur votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire ce guide attentivement et suivre toutes les instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le MLOK Finger Stop est solidement fixé avant utilisation.
- Inspectez régulièrement votre équipement pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le Finger Stop uniquement comme prévu et conformément aux spécifications du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner le détachement du Finger Stop pendant l'utilisation.
- Une chaleur excessive provenant du canon ou du suppressor peut provoquer des brûlures si la main glisse du gardemain.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous que le Finger Stop est installé en toute sécurité sur un gardemain MLOK compatible.
- Positionnez toujours votre main correctement entre l'index et le majeur pour maintenir le contrôle.
- Évitez de placer votre main près du canon ou du suppressor pendant l'opération pour prévenir les brûlures.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les fentes MLOK sur votre gardemain.
- Alignez le Finger Stop avec la fente MLOK souhaitée.
- Insérez les vis fournies à travers le Finger Stop dans les fentes MLOK.
- Serrez les vis fermement à l'aide de l'outil approprié, en vous assurant que le Finger Stop est solidement fixé.

2. Utilisation :

- Positionnez votre main de soutien de manière à ce que le Finger Stop soit situé entre votre index et votre majeur.

- Maintenez une prise ferme sur le gardemain tout en utilisant le Finger Stop pour améliorer la stabilité.
- Lorsque vous passez à différentes positions de tir (à genoux, couché), faites attention à votre placement de main pour éviter de glisser.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le MLOK Finger Stop atteint la fin de son cycle de vie, jetez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les produits en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MLOK Finger Stop, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de tir. Profitez de votre MLOK Finger Stop de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr