

Connecteur de détente pour Glock® 42/43/43X/48 - Connecteur de détente drop-in pour G42/43/43X/48

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Connecteur](#)

Adoucit, Allège & Améliore la Sensation de Détente

Ce n'est pas parce que tu portes un pistolet compact que tu dois accepter une détente dure et rugueuse. Ces remplacements pour le connecteur de détente d'origine de ton Glock 42/43/43x/48 améliorent l'ensemble de la détente en raccourcissant le tir, en éliminant le surcourse et en offrant un réarmement plus rapide. Réduit le poids de la détente en moyenne de 2,5 lbs. Élimine également le célèbre "Glock bump" causé par la barre de détente frappant le connecteur, ce qui pousse le tireur à appliquer une force supplémentaire pour passer le bump, déplaçant généralement le pistolet hors de la cible. L'Edge est un remplacement direct de la pièce d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [Connecteur de détente drop-in pour G42/43/43X/48](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100017381
- N° fabr.: GHO_42-43-2424-
- Modèle: 42,43,43X,48
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 813978020006

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CONNECTEUR DE DÉTENTE POUR GLOCK® 42/43/43X/48 GHOST G42/43/43X/48
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CONNECTEUR DE DÉTENTE POUR GLOCK® 42/43/43X/48 GHOST G42/43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le CONNECTEUR DE DÉTENTE POUR GLOCK® 42/43/43X/48 GHOST G42/43/43X/48. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en optimisant la détente de votre pistolet Glock. Cependant, il est essentiel d'utiliser ce produit de manière sûre et responsable. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sécurisée du connecteur de détente.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous d'une utilisation sûre de tous les produits non alimentaires, y compris ce connecteur de détente.
- Soyez conscient des risques potentiels associés aux modifications des armes à feu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'installation.
- Gardez ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant l'installation, assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne modifiez pas le connecteur de détente audelà des spécifications du fabricant.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le connecteur de détente, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide professionnelle.
- Sachez que les modifications apportées à votre arme à feu peuvent affecter sa garantie.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Assurezvous que votre pistolet Glock est déchargé.
- Démontez votre pistolet selon les instructions du fabricant.
- Retirez le connecteur de détente d'origine du mécanisme de détente.
- Installez soigneusement le connecteur de détente GHOST en suivant ces étapes :
 - Alignez le nouveau connecteur avec la barre de détente.
 - Assurezvous qu'il est bien en place dans le mécanisme de détente.
- Réassemblez votre pistolet, en veillant à ce que toutes les pièces soient correctement ajustées.

Utilisation

- Après l'installation, testez la détente dans un environnement sûr.
- Familiarisezvous avec la nouvelle sensation de la détente avant de l'utiliser dans une situation de tir réel.
- Pratiquez une manipulation sécuritaire des armes à feu en tout temps.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout ancien ou inutilisé connecteur de détente conformément aux réglementations locales.

- Ne jetez aucune pièce d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant disponibles sur leur site Web ou sur l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre CONNECTEUR DE DÉTENTE POUR GLOCK® 42/43/43X/48 GHOST G42/43/43X/48. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr