

# EDGE 3.5 connecteur de détente - Connecteur de détente EDGE 3.5

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Connecteur](#)

Le EDGE 3.5 offre également les caractéristiques légères, fluides et auto-nettoyantes proposées par les autres connecteurs tout en apportant l'avantage supplémentaire d'éliminer le "bump" ou le "glitch", qui est la première résistance que tu ressens lorsque la barre de détente "bump" dans le connecteur. Compatible avec les Glocks Gen 1 à 5, sauf les modèles 42, 43, 43X et 48.



## Caractéristiques

- Nom: [Connecteur de détente EDGE 3.5](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100017395
- N° fabr.: GHO\_2424-V-1
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 813978020242

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre pistolet Glock tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière responsable et suivre toutes les précautions de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de manipuler et d'utiliser le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 en toute sécurité.
- Soyez conscient des risques potentiels associés aux modifications d'armes à feu.
- Suivez toujours les directives et recommandations du fabricant.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de sécurité et les informations sur le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 est compatible avec les modèles Glock Gen 1 à 5, à l'exception des modèles 42, 43, 43X et 48. Assurezvous que votre arme à feu est compatible avant l'installation.
- Installation** : N'installez le connecteur que si vous avez les compétences nécessaires ou consultez un armurier qualifié. Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements.
- Test** : Après l'installation, testez le fonctionnement du déclencheur dans un environnement sûr avec l'arme à feu déchargée. Assurezvous que le déclencheur fonctionne sans aucune résistance.
- Entretien Régulier** : Inspectez régulièrement le connecteur de déclenchement pour détecter l'usure. Remplacezle s'il y a des signes de dommages.
- Sécurité des Enfants** : Gardez le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 et toutes les armes à feu sécurisées et inaccessibles aux enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, outil à frapper, marteau et tournevis).

### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière du cadre du Glock.
- Démontez le mécanisme de déclenchement selon le manuel du Glock.
- Remplacez le connecteur de déclenchement existant par le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5.
- Réassembliez le mécanisme de déclenchement et la glissière, en vous assurant que toutes les pièces sont correctement positionnées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer du bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

### 3. Utilisation :

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Suivez toutes les règles de sécurité standard lors de l'utilisation.
- Pratiquez régulièrement des techniques de manipulation sécurisée et maintenez votre compétence avec votre arme à feu.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Si le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 est endommagé ou n'est plus utilisé, suivez les directives locales pour l'élimination sécurisée des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les instructions spécifiques d'élimination pour les composants d'armes à feu dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un expert en armes à feu qualifié. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 en toute sécurité et efficacement. En suivant ces instructions et directives, vous pouvez profiter d'une meilleure performance tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)