

Crosse réglable RUGER 10/22 HUNTER X-22 - Crosse réglable HUNTER X-22 pour Ruger 10/22 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Construction en polymère renforcé pour une solidité et une durabilité accrues. L'angle de prise optimisé et la forme du garde-main offrent une ergonomie améliorée. Longueur de crosse réglable avec des entretoises incluses et des rehausseurs de joue optionnels pour un ajustement de la hauteur de la crosse. Design à emboîtement ne nécessitant pas de travail de gunsmithing. Plateau de canon réversible acceptant tous les canons légers et bulles de match d'origine. Plusieurs options de montage de sangle et compatible M-LOK pour des accessoires supplémentaires. Plaque de couche en caoutchouc antidérapante.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse réglable HUNTER X-22 pour Ruger 10/22 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100017573
- N° fabr.: MAG548-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.678kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 841mm
- UPC: 840815101192

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ajustable RUGER 10/22 Hunter X22 de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la crosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la crosse.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme à feu et la crosse dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la crosse et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner des pannes ou des blessures.
- Utiliser la crosse avec des armes à feu incompatibles peut créer des conditions dangereuses.

• Éviter les Risques :

- Assurez-vous toujours de la compatibilité avec le modèle Ruger 10/22.
- Ne modifiez pas la crosse ou l'arme à feu de manières non recommandées par le fabricant.
- Utilisez la crosse uniquement comme prévu et suivez toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Instructions d'Installation :

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez la crosse existante du Ruger 10/22 en suivant les instructions du fabricant.
3. Alignez la crosse RUGER 10/22 Hunter X22 avec le récepteur de l'arme à feu.
4. Fixez la crosse en place à l'aide du matériel fourni, en veillant à ce que toutes les vis soient bien serrées.
5. Ajustez la longueur de crosse (LOP) à l'aide des entretoises incluses et des rehausseurs de joue

optionnels selon vos besoins de confort.

- **Instructions d'Utilisation :**

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques ajustables de la crosse avant utilisation.
- Ajustez la crosse pour qu'elle convienne à votre style de tir et à votre niveau de confort.
- Assurez-vous que tous les accessoires fixés à la crosse, tels que les sangles ou les éléments compatibles MLOK, sont solidement fixés.
- Vérifiez régulièrement la crosse pour vous assurer qu'elle est bien serrée et stable pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si vous devez vous débarrasser de la crosse en raison de dommages ou d'usure, envisagez de recycler le matériau en polymère là où des installations existent.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté. Il est important d'avoir une source fiable pour obtenir de l'aide et des informations concernant votre produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide d'instructions de sécurité. Votre sécurité et l'utilisation sécuritaire de votre crosse RUGER 10/22 Hunter X22 Adjustable sont notre principale préoccupation. Veuillez suivre ces lignes directrices pour garantir une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr