

Calcio regolabile RUGER 10/22 HUNTER X-22 - Calcio regolabile Hunter X-22 per Ruger 10/22 FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Costruzione in polimero rinforzato per resistenza e durata. L'angolo di presa ottimizzato e la forma del forend offrono un'ergonomia migliorata. Lunghezza di pull regolabile con spessori inclusi e rialzi per guancia opzionali per la regolazione dell'altezza del comb. Design drop-in che non richiede lavorazioni da parte di un armaiolo. Vassoio per canna reversibile accetta tutte le canne leggere e bull di fabbrica. Molteplici opzioni di montaggio per cinghie e compatibilità M-LOK per accessori aggiuntivi. Calcio in gomma antiscivolo.



Caratteristiche

- Nome: [Calcio regolabile Hunter X-22 per Ruger 10/22 FDE](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100017573
- N. fab.: MAG548-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Modello: 10/22
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1.678kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 841mm
- UPC: 840815101192

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO REGOLABILE RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO REGOLABILE RUGER 10/22 HUNTER X22

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio regolabile RUGER 10/22 Hunter X22 di MAGPUL. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il calcio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il calcio.
- Maneggia sempre le armi con cura e rispetto. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e il calcio in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calcio e l'arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
 - Utilizzare il calcio con armi incompatibili può causare condizioni pericolose.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre della compatibilità con il modello Ruger 10/22.
 - Non modificare il calcio o l'arma in modi non raccomandati dal produttore.
 - Utilizza il calcio solo come previsto e segui tutte le istruzioni per l'uso fornite in questa guida.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Istruzioni per l'Installazione:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 2. Rimuovi il calcio esistente dal Ruger 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Allinea il calcio RUGER 10/22 Hunter X22 con il ricevitore dell'arma.
 4. Fissa il calcio in posizione utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che tutte le viti siano serrate correttamente.
 5. Regola la lunghezza di pull (LOP) utilizzando gli spessori inclusi e i rialzi per guancia opzionali secondo necessità per il comfort.
- **Istruzioni per l'Uso:**
 - Familiarizzati con le caratteristiche regolabili del calcio prima dell'uso.
 - Regola il calcio per adattarlo al tuo stile di tiro e livello di comfort.
 - Assicurati che tutti gli accessori attaccati al calcio, come cinghie o elementi compatibili MLOK, siano

fissati saldamente.

- Controlla regolarmente il calcio per stabilità e tenuta durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se devi smaltire il calcio a causa di danni o usura, considera il riciclaggio del materiale in polimero dove esistono strutture adeguate.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È importante avere una fonte affidabile per assistenza e informazioni riguardanti il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo alla lettura di questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e l'uso sicuro del tuo calcio RUGER 10/22 Hunter X22 è la nostra principale preoccupazione. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it