

# **Calcio regolabile RUGER 10/22 HUNTER X-22 - Calcio regolabile HUNTER X-22 per Ruger 10/22 grigio**

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Costruzione in polimero rinforzato per resistenza e durata. L'angolo di presa ottimizzato e la forma del forend offrono un'ergonomia migliorata. Lunghezza di pull regolabile con spessori inclusi e rialzi per guancia opzionali per la regolazione dell'altezza del comb. Design drop-in che non richiede lavorazioni da parte di un armaiolo. Vassoio per canna reversibile accetta tutte le canne leggere e bull di fabbrica. Molteplici opzioni di montaggio per cinghie e compatibilità M-LOK per accessori aggiuntivi. Calcio in gomma antiscivolo.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Calcio regolabile HUNTER X-22 per Ruger 10/22 grigio](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100017574
- N. fab.: MAG548-GRY
- Colore: Gray
- Materiale: Polymer
- Modello: 10/22
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1.678kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 841mm
- UPC: 840815101215

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CALCIO RUGER 10/22 HUNTER X22
- Chi siamo

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CALCIO RUGER 10/22 HUNTER X22

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre il prodotto con attenzione per prevenire incidenti o infortuni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- In caso di dubbi sull'uso sicuro, cercare assistenza professionale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Maneggiamento del Prodotto:

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il calcio.
- Evitare di posizionare le dita sul grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

### • Installazione:

- Seguire attentamente le istruzioni di installazione per prevenire un'assemblaggio improprio.
- Assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano saldamente serrati prima dell'uso.

### • Uso:

- Regolare la Lunghezza di Pull (LOP) solo quando l'arma non è in uso.
- Utilizzare i rialzi per guancia regolabili per garantire un allineamento e un comfort adeguati durante il tiro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

### • Manutenzione:

- Pulire regolarmente il calcio per mantenere la sua condizione e funzionalità.
- Utilizzare solo prodotti di pulizia raccomandati per evitare di danneggiare il materiale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni di Installazione

#### 1. Disimballaggio:

- Rimuovere con cura il calcio dall'imballaggio.
- Ispezionare per eventuali danni visibili o parti mancanti.

#### 2. Attacco del Calcio:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Allineare il calcio con il ricevitore del Ruger 10/22.
- Attaccare saldamente il calcio utilizzando le viti fornite.
- Controllare che il calcio sia saldamente attaccato e non oscilli.

### 3. Regolazione della Lunghezza di Pull (LOP):

- Utilizzare gli spessori inclusi per regolare la LOP secondo le proprie preferenze.
- Assicurarsi che gli spessori siano saldamente in posizione prima dell'uso.

### 4. Regolazione del Rialzo per Guancia:

- Se desiderato, attaccare i rialzi per guancia opzionali per un ulteriore aggiustamento dell'altezza.
- Assicurarsi che i rialzi siano saldamente attaccati.

## Istruzioni per l'Uso

### 1. Prima di Sparare:

- Controllare sempre che l'arma sia scarica.
- Regolare il calcio e i rialzi per guancia per comfort e allineamento adeguati.

### 2. Durante il Tiro:

- Mantenere una presa salda sul calcio.
- Essere consapevoli del rinculo e regolare la propria posizione se necessario.

### 3. Dopo il Tiro:

- Scaricare l'arma e conservarla in modo sicuro.
- Pulire il calcio e ispezionare eventuali danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considerare le opzioni di riciclaggio per i materiali in polimero dove disponibili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calcio RUGER 10/22 HUNTER X22. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)