

Crosse réglable RUGER 10/22 HUNTER X-22 - Crosse réglable HUNTER X-22 pour RUGER 10/22 ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Construction en polymère renforcé pour une solidité et une durabilité accrues. L'angle de prise optimisé et la forme du garde-main offrent une ergonomie améliorée. Longueur de crosse réglable avec des entretoises incluses et des rehausseurs de joue optionnels pour un ajustement de la hauteur de la crosse. Design à emboîtement ne nécessitant pas de travail de gunsmithing. Plateau de canon réversible acceptant tous les canons légers et bulles de match d'origine. Plusieurs options de montage de sangle et compatible M-LOK pour des accessoires supplémentaires. Plaque de couche en caoutchouc antidérapante.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse réglable HUNTER X-22 pour RUGER 10/22 ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100017576
- N° fabr.: MAG548-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.678kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 841mm
- UPC: 840815101208

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les directives de sécurité générales suivantes :

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Rangez l'arme à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous que la crosse est solidement fixée à l'arme à feu avant utilisation.
- Ne modifiez pas la crosse ou ses composants sans consulter un armurier qualifié.
- Soyez prudent lors de l'ajustement de la longueur de crosse (Length of Pull LOP) et des rehausseurs de joue ; assurez-vous qu'ils sont correctement verrouillés en place avant utilisation.
- Évitez d'utiliser la crosse avec des accessoires incompatibles qui pourraient compromettre la sécurité.
- Si vous remarquez un comportement ou des problèmes de performance inhabituels avec la crosse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour assurer une installation et une utilisation correctes de la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante de la RUGER 10/22 en suivant les directives du fabricant.
- Alignez la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK avec le récepteur de l'arme à feu.
- Insérez la crosse dans le récepteur et sécurisez-la à l'aide des vis et outils fournis.
- Vérifiez que la crosse est fermement attachée et ne bouge pas.

2. Ajustement de la Longueur de Crosse (LOP) :

- Utilisez les entretoises incluses pour ajuster la LOP selon vos préférences.
- Assurez-vous que les entretoises sont bien fixées.
- Testez l'ajustement en mettant l'arme à feu en position de tir pour confirmer le confort et

l'ajustement.

3. Ajustement du Rehausseur de Joue :

- Si désiré, fixez les rehausseurs de joue optionnels pour atteindre la hauteur de crosse souhaitée.
- Assurez-vous que le rehausseur de joue est bien verrouillé en place.

4. Utilisation de la Crosse :

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de la crosse, y compris le plateau en caoutchouc antidérapant et la compatibilité MLOK.
- Utilisez les multiples options de montage de sangle selon vos besoins.
- Assurez-vous toujours d'avoir une prise ferme sur l'arme à feu lors de l'aimant et du tir.

Instructions de Mise au Rebut

Concernant la mise au rebut de la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux en polymère.
- Si la crosse est endommagée ou inutilisable, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour les informations de contact. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question ou problème lié à la sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces questions importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr