

VICKERS TACTICAL Levier d'armement de culasse - VICKERS TACTICAL LEVIER D'ARMEMENT POUR GLOCK 42 SEULEMENT

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Racks Chariot de Culasse](#)

Le GSR-03 ajoute des ailes striées subtiles mais efficaces à l'extrémité de la glissière, garantissant un chargement positif des munitions dans l'arme. Peu importe les conditions difficiles ou l'intensité du combat, tu peux toujours compter sur le GSR-03 pour garder ton arme opérationnelle. Même si tu n'as qu'une main, faire fonctionner la glissière contre ta ceinture, ton holster ou ton talon est rapide et efficace. Les mains petites ou arthritiques trouveront cela beaucoup plus facile à utiliser que la méthode traditionnelle du 'slingshot'. Le GSR-03 est assez grand pour offrir un avantage, mais assez petit pour être discret dans les holsters de port dissimulé. Le GSR-03 est une pièce de qualité supérieure à installer, ne nécessitant aucune autre modification de l'arme à feu. Fabriqué par injection en nylon renforcé de verre avec un renfort en acier inoxydable, tout comme la pièce d'origine, il remplace la plaque de retenue du percuteur en quelques minutes. Une fois en place, le GSR-03 permet un cycle de glissière facile, sans effort et positif dans toutes les conditions. Construction robuste en acier inoxydable et en nylon renforcé de verre par injection.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL LEVIER D'ARMEMENT POUR GLOCK 42 SEULEMENT](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100017977
- N° fabr.: GSR01
- Modèle: 42
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955728100733

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre Glock 42. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le Slide Racker de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les armes à feu sont manipulées avec soin et respect.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Avant l'installation ou l'utilisation, assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rangez le Slide Racker et votre arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Slide Racker et votre arme pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- N'utilisez pas le Slide Racker s'il semble endommagé ou ne s'adapte pas correctement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le Slide Racker dans des conditions humides ou glissantes pour éviter de perdre prise.
- Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner la glissière, ne forcez pas. Vérifiez l'installation et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement avec les modèles Glock 42 ; n'essayez pas de l'utiliser avec d'autres modèles ou marques.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une zone de tir dégagée avant d'utiliser votre arme à feu.
- Si vous êtes novice en matière d'armes à feu, demandez des instructions à un professionnel qualifié avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déchargez votre arme** : Assurezvous que votre Glock 42 est complètement déchargé.
- Retirez la plaque de retenue du percuteur** : À l'aide des outils appropriés, retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de votre arme.
- Installez le GSR03 Slide Racker** : Alignez le GSR03 Slide Racker avec la fente d'installation et appuyezle en place jusqu'à ce qu'il se fixe correctement.
- Réassemblez votre arme** : Assurezvous que toutes les pièces sont correctement et solidement réassemblées.
- Testez la fonctionnalité** : Faites fonctionner la glissière pour vous assurer que le Slide Racker fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière, utilisez votre pouce pour engager les ailes striées du Slide Racker.
- Si vous utilisez une main, appuyez sur le Slide Racker contre votre ceinture, votre holster ou votre talon pour une prise ferme.
- Entraînezvous à utiliser le Slide Racker dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise

avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le Slide Racker conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le Slide Racker dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

Le Vickers Tactical Slide Racker est un accessoire précieux pour votre Glock 42, conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez utiliser le Slide Racker de manière efficace et responsable. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide professionnelle si nécessaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr