

Racker tattico per carrello Vickers Tactical - VICKERS TACTICAL

Racker per carrello - SOLO GLOCK 42

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Utensili per il carrello](#) > [Manetta carrello](#)

Il GSR-03 aggiunge ali scanalate sottili ma maneggevoli all'estremità del carrello, per garantire un caricamento positivo delle munizioni nell'arma. Non importa quanto siano avverse le condizioni o quanto sia dura la lotta, puoi sempre contare sul GSR-03 per mantenere la tua arma in funzione. Anche se hai solo una mano disponibile, ciclarlo contro la cintura, il fondina o il tallone è rapido e sicuro. Le mani piccole o artritiche lo troveranno molto più facile da usare rispetto al tradizionale metodo 'slingshot'. Il GSR-03 è abbastanza grande da offrire vantaggi, ma abbastanza piccolo da essere invisibile nelle fondine a portata nascosta. Il GSR-03 è un componente di alta qualità che si inserisce facilmente, senza necessitare di altre modifiche all'arma. Realizzato in nylon rinforzato con vetro e rinforzato in acciaio inossidabile proprio come il pezzo OEM, sostituisce la piastra di ritenzione del percussore in pochi minuti. Una volta installato, il GSR-03 offre un ciclo del carrello facile, senza sforzo e positivo in qualsiasi condizione. Costruzione in acciaio inossidabile e nylon rinforzato con vetro stampato a iniezione.



Caratteristiche

- Nome: [VICKERS TACTICAL Racker per carrello - SOLO GLOCK 42](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100017977
- N. fab.: GSR01
- Modello: 42
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 955728100733

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per il tuo Glock 42. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il Slide Racker in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano maneggiate con cura e rispetto.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Prima dell'installazione o dell'uso, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Conserva il Slide Racker e la tua arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Slide Racker e la tua arma per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Slide Racker se appare danneggiato o non si adatta correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare il Slide Racker in condizioni umide o scivolose per prevenire la perdita di presa.
- Se hai difficoltà a ciclarlo, non forzarlo. Controlla l'installazione e la funzionalità.
- Utilizza solo con modelli Glock 42; non tentare di usarlo con altri modelli o marche.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro libera prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Se sei nuovo alle armi da fuoco, cerca istruzioni da un professionista qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scarica la tua arma:** Assicurati che il tuo Glock 42 sia completamente scarico.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:** Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi con attenzione la piastra di ritenzione del percussore esistente dalla tua arma.
3. **Installa il GSR03 Slide Racker:** Allinea il GSR03 Slide Racker con la fessura di installazione e premi in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Riassembila la tua arma:** Assicurati che tutte le parti siano riassembrate correttamente e in modo sicuro.
5. **Testa la funzionalità:** Cicla il carrello per assicurarti che il Slide Racker funzioni correttamente.

Uso

- Per ciclarlo, utilizza il pollice per attivare le ali scanalate del Slide Racker.
- Se utilizzi una mano sola, premi il Slide Racker contro la cintura, la fondina o il tallone per una presa sicura.
- Esercitati a utilizzare il Slide Racker in un ambiente sicuro fino a quando non ti senti a tuo agio con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Slide Racker in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il Slide Racker nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto riguardante il Vickers Tactical Slide Racker, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto.

Conclusione

Il Vickers Tactical Slide Racker è un accessorio prezioso per il tuo Glock 42, progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare il Slide Racker in modo efficace e responsabile. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it