

COMMON RADIUS FRONT BAG - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

COMMON RADIUS FRONT REST 2" BLACK CORDURA

A new offering from Edgewood Shooting Bags, our slick material is an option that can be substituted on the contact surfaces (ears) of our rear bags and select front bags. The reflective surface of this material is impregnated with microscopic glass beads and backed with a reinforced fabric. This combination yields an extremely smooth surface along with the durability and longevity that has come to be expected from an Edgewood bag. There is no longer a need to coat your bag with talcum powder or cover it with used dryer sheets to achieve extremely smooth and rapid follow-up shots. This material allows shooters the best advantage possible to land all their shots on target before the wind changes. Bag ships unfilled.



Attributes

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS COMMON RADIUS FRONT REST 2" BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100018194
- Mfr. No.: 2 FE
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SICHERHEITSHINWEISE](#)
- [English: COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL COMMON RADIUS FRONT BAG DE EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA COMMON RADIUS FRONT BAG DI EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS TURVALLISUUDET](#)
- [Svenska: COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SICHERHEITSHINWEISE

Einführung

Danke, dass du dich für den COMMON RADIUS FRONT BAG von Edgewood Shooting Bags entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Schießauflage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß aller lokalen Gesetze und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche vor jeder Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Tasche benutzt, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Tasche immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche, um ein Umkippen oder Abrutschen zu verhindern.
- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität, da dies zu Instabilität führen kann.
- Vermeide die Benutzung der Tasche bei widrigen Wetterbedingungen, die deine Sicherheit oder die Leistung der Tasche beeinträchtigen könnten.
- Verwende die Tasche nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen, wie z.B. als Sitzgelegenheit oder zum Klettern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Gegenständen oder rauen Oberflächen, die die Tasche beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Tasche

- Stelle die Tasche auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.

2. Benutzung der Tasche

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche.
- Passe die Tasche nach Bedarf an, um eine angenehme Schießposition zu erreichen.
- Stelle sicher, dass dein Schießbereich frei von Hindernissen ist und dass du eine klare Sicht auf dein Ziel hast.
- Sichere nach dem Schießen deine Feuerwaffe und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, bevor du dich von der Tasche entfernst.

3. Wartung

- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihren Zustand zu erhalten. Verwende ein feuchtes Tuch, um die Außenseite abzuwischen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Bewahre die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren für andere zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Produkt, Sicherheitsbedenken oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an deine örtliche VerbraucherSicherheitsbehörde oder besuche die EUSicherheitsgatePlattform für aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsinformationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem COMMON RADIUS FRONT BAG von Edgewood Shooting Bags. Bleib sicher!

COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the COMMON RADIUS FRONT BAG from Edgewood Shooting Bags. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting bag. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all local laws and regulations.
- Inspect the bag for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the bag to ensure safety for yourself and others.
- Follow all safety instructions provided in this guide to avoid accidents and injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the bag on a stable and secure surface to prevent tipping or sliding.
- Do not overload the bag beyond its intended capacity, as this may cause instability.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions that may affect your safety or the bag's performance.
- Do not use the bag for purposes other than those intended, such as as a seat or for climbing.
- Be cautious of sharp objects or rough surfaces that may damage the bag.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the bag is positioned securely to avoid any movement during use.

2. Using the Bag

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag as needed to achieve a comfortable shooting position.
- Ensure that your shooting area is clear of obstructions and that you have a clear line of sight to your target.
- After shooting, safely secure your firearm and ensure the area is safe before moving away from the bag.

3. Maintenance

- Clean the bag regularly to maintain its condition. Use a damp cloth to wipe down the exterior.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the material.
- Store the bag in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, ensure it is securely disposed of to prevent any potential hazards to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, safety concerns, or to report unsafe products, please reach out to your local consumer safety authority or visit the EU's Safety Gate platform for updates on recalls and safety information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the COMMON RADIUS FRONT BAG from Edgewood Shooting Bags. Stay safe!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL COMMON RADIUS FRONT BAG DE EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introducción

Gracias por elegir el COMMON RADIUS FRONT BAG de Edgewood Shooting Bags. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu bolsa de tiro. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona la bolsa en busca de daños antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sé consciente de tu entorno al usar la bolsa para garantizar la seguridad de ti mismo y de los demás.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para evitar accidentes y lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa la bolsa sobre una superficie estable y segura para prevenir que se vuelque o deslice.
- No sobrecargues la bolsa más allá de su capacidad prevista, ya que esto puede causar inestabilidad.
- Evita usar la bolsa en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu seguridad o el rendimiento de la bolsa.
- No uses la bolsa para propósitos distintos a los previstos, como asiento o para escalar.
- Ten cuidado con objetos afilados o superficies rugosas que puedan dañar la bolsa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de la Bolsa

- Coloca la bolsa sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la bolsa esté posicionada de manera segura para evitar cualquier movimiento durante su uso.

2. Uso de la Bolsa

- Coloca tu arma de fuego de manera segura sobre la bolsa.
- Ajusta la bolsa según sea necesario para lograr una posición de tiro cómoda.
- Asegúrate de que tu área de tiro esté libre de obstrucciones y que tengas una línea de visión clara hacia tu objetivo.
- Después de disparar, asegura tu arma de fuego de manera segura y verifica que el área esté segura antes de alejarte de la bolsa.

3. Mantenimiento

- Limpia la bolsa regularmente para mantener su estado. Usa un paño húmedo para limpiar el exterior.
- Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la bolsa de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si la bolsa está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera segura para prevenir cualquier peligro potencial para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el producto, preocupaciones de seguridad o para informar sobre productos inseguros, por favor, comunícate con tu autoridad local de seguridad del consumidor o visita la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros y información de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el COMMON RADIUS FRONT BAG de Edgewood Shooting Bags. ¡Mantente seguro!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Merci d'avoir choisi le COMMON RADIUS FRONT BAG d'Edgewood Shooting Bags. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre sac de tir. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez le sac pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le sac pour garantir la sécurité de vous-même et des autres.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour éviter les accidents et les blessures.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le sac sur une surface stable et sécurisée pour éviter tout basculement ou glissement.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité prévue, car cela pourrait provoquer une instabilité.
- Évitez d'utiliser le sac par mauvais temps qui pourrait affecter votre sécurité ou les performances du sac.
- Ne pas utiliser le sac à des fins autres que celles prévues, comme siège ou pour escalader.
- Soyez prudent avec les objets tranchants ou les surfaces rugueuses qui pourraient endommager le sac.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Mise en place du sac

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est positionné de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation du sac

- Positionnez votre arme à feu en toute sécurité sur le sac.
- Ajustez le sac si nécessaire pour obtenir une position de tir confortable.
- Assurez-vous que votre zone de tir est dégagée d'obstructions et que vous avez une ligne de vue claire vers votre cible.
- Après le tir, sécurisez votre arme à feu et assurez-vous que la zone est sécurisée avant de vous éloigner du sac.

3. Entretien

- Nettoyez régulièrement le sac pour maintenir son état. Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de disposition

- Disposez du sac conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, assurez-vous qu'il est éliminé de manière sécurisée pour éviter tout danger potentiel pour les autres.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le produit, les préoccupations de sécurité ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter votre autorité locale de sécurité des consommateurs ou visiter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les informations de sécurité.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le COMMON RADIUS FRONT BAG d'Edgewood Shooting Bags. Restez en sécurité !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA COMMON RADIUS FRONT BAG DI EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la COMMON RADIUS FRONT BAG di Edgewood Shooting Bags. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace della tua borsa da tiro. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Controlla la borsa per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la borsa fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la borsa per garantire la sicurezza tua e degli altri.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per evitare incidenti e infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa su una superficie stabile e sicura per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità prevista, poiché questo potrebbe causare instabilità.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza o le prestazioni della borsa.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come sedersi o arrampicarsi.
- Fai attenzione a oggetti appuntiti o superfici ruvide che potrebbero danneggiare la borsa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia posizionata in modo sicuro per evitare qualsiasi movimento durante l'uso.

2. Utilizzo della Borsa

- Posiziona la tua arma da fuoco in modo sicuro sulla borsa.
- Regola la borsa secondo necessità per ottenere una posizione di tiro confortevole.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e che tu abbia una linea di vista chiara verso il tuo obiettivo.
- Dopo aver sparato, sicura la tua arma e assicurati che l'area sia sicura prima di allontanarti dalla borsa.

3. Manutenzione

- Pulisci regolarmente la borsa per mantenerne le condizioni. Usa un panno umido per pulire l'esterno.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata oltre la riparazione, assicurati che venga smaltita in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante il prodotto, preoccupazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare l'autorità locale per la sicurezza dei consumatori o visitare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e informazioni sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con la COMMON RADIUS FRONT BAG di Edgewood Shooting Bags. Rimani sicuro!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby COMMON RADIUS FRONT BAG od Edgewood Shooting Bags. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie twojej torby do strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami lokalnymi.
- Sprawdź torbę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania torby, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku, aby uniknąć wypadków i obrażeń.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj torby na stabilnej i bezpiecznej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub przesunięciu.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zamierzony limit, ponieważ może to spowodować niestabilność.
- Unikaj używania torby w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na twoje bezpieczeństwo lub wydajność torby.
- Nie używaj torby do celów innych niż zamierzone, takich jak siedzenie lub wspinanie się.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu ostrych przedmiotów lub szorstkich powierzchni, które mogą uszkodzić torbę.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie torby

- Umieść torbę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo ustawiona, aby uniknąć jakiegokolwiek ruchu podczas użytkowania.

2. Używanie torby

- Bezpiecznie umieść swoją broń na torbie.
- Dostosuj torbę w razie potrzeby, aby uzyskać wygodną pozycję strzelecką.
- Upewnij się, że twoje miejsce strzeleckie jest wolne od przeszkód i że masz wyraźny widok na cel.
- Po strzelaniu bezpiecznie zabezpiecz swoją broń i upewnij się, że obszar jest bezpieczny, zanim odejdziesz od torby.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść torbę, aby utrzymać jej stan. Użyj wilgotnej szmatki do przetrarcia zewnętrznej części.
- Unikaj używania ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.
- Przechowuj torbę w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami zarządzania odpadami.
- Jeśli torba jest uszkodzona ponad naprawę, upewnij się, że jest bezpiecznie usunięta, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu, obaw o bezpieczeństwo lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z lokalnym organem ds. bezpieczeństwa konsumentów lub odwiedź platformę Safety Gate UE, aby uzyskać aktualizacje dotyczące wycofań i informacji o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z torbą COMMON RADIUS FRONT BAG od Edgewood Shooting Bags. Bądź bezpieczny!

COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS TURVALLISUUDET

Johdanto

Kiitos, että valitsit COMMON RADIUS FRONT BAG laukun Edgewood Shooting Bagsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää ampumapussia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Tarkista laukku ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos laukku on vaurioitunut.
- Pidä laukku lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi laukku käyttäessäsi varmistaaksesi turvallisuuden itsellesi ja muille.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina laukku vakaalla ja turvallisella pinnalla estääksesi kaatumisen tai liukumisen.
- Älä ylikuormita laukku sen tarkoitetun kapasiteetin yli, sillä tämä voi aiheuttaa epävakautta.
- Vältä laukun käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteesi tai laukun suorituskykyyn.
- Älä käytä laukku muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön, kuten istuimena tai kiipeämiseen.
- Ole varovainen teräviä esineitä tai karkea pinta, jotka voivat vahingoittaa laukku.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun asettaminen

- Aseta laukku tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on sijoitettu turvallisesti, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Laukun käyttäminen

- Aseta ampumaaseesi turvallisesti laukulle.
- Säädä laukku tarpeen mukaan mukavan ampumakannan saavuttamiseksi.
- Varmista, että ampumaalueesi on esteetön ja että sinulla on selkeä näkyvyys kohteeseesi.
- Ampumisen jälkeen varmista ampumaaseesi turvallisesti ja varmista, että alue on turvallinen ennen kuin siirryt pois laukun läheltä.

3. Huolto

- Puhdista laukku säännöllisesti sen kunnon ylläpitämiseksi. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Säilytä laukku kuivassa, viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä laukku paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Jos laukku on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään turvallisesti estääksesi mahdolliset vaarat muille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta, turvallisuusongelmista tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen tai vieraile EU:n Safety Gate sivustolla saadaksesi päivityksiä takaisinvedoista ja turvallisuustiedoista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi COMMON RADIUS FRONT BAG laukun kanssa Edgewood Shooting Bagsilta. Pysy turvassa!

COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt COMMON RADIUS FRONT BAG från Edgewood Shooting Bags. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din skjutväska. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera väskan för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var medveten om din omgivning när du använder väskan för att säkerställa säkerhet för dig själv och andra.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner i denna guide för att undvika olyckor och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan på en stabil och säker yta för att förhindra att den tippar eller glider.
- Överbelasta inte väskan utöver dess avsedda kapacitet, eftersom detta kan orsaka instabilitet.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka din säkerhet eller väskans prestanda.
- Använd inte väskan för andra ändamål än de avsedda, såsom att använda den som en sittplats eller för klättring.
- Var försiktig med vassa föremål eller grova ytor som kan skada väskan.

Instruktioner för installation och användning

1. Ställa in väskan

- Placera väskan på en plan, stabil yta.
- Se till att väskan är placerad säkert för att undvika rörelse under användning.

2. Använda väskan

- Placera ditt vapen säkert på väskan.
- Justera väskan vid behov för att uppnå en bekväm skjutposition.
- Se till att ditt skjutområde är fritt från hinder och att du har en klar siktlinje mot ditt mål.
- Efter skjutning, säkra ditt vapen och se till att området är säkert innan du rör dig bort från väskan.

3. Underhåll

- Rengör väskan regelbundet för att upprätthålla dess skick. Använd en fuktig trasa för att torka av utsidan.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.
- Förvara väskan på en torr och sval plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera väskan i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om väskan är skadad bortom reparation, se till att den kasseras säkert för att förhindra potentiella faror för andra.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produkten, säkerhetsbekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala konsumentssäkerhetsmyndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med COMMON RADIUS FRONT BAG från Edgewood Shooting Bags. Var säker!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COMMON RADIUS FRONT BAG od Edgewood Shooting Bags. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho střeleckého pytle. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte pytel na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte pytel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání pytle, abyste zajistili bezpečnost pro sebe a ostatní.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste se vyhnuli nehodám a zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte pytel na stabilním a bezpečném povrchu, aby nedošlo k převrnutí nebo sklouznutí.
- Nepřetěžujte pytel nad jeho určenou kapacitu, protože to může způsobit nestabilitu.
- Vyhněte se používání pytle za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit vaši bezpečnost nebo výkon pytle.
- Nepoužívejte pytel k jiným účelům, než k jakým je určen, například jako sedadlo nebo pro lezení.
- Buďte opatrní vůči ostrým předmětům nebo drsným povrchům, které by mohly pytel poškodit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení pytle

- Umístěte pytel na rovný a stabilní povrch.
- Zajistěte, aby byl pytel umístěn bezpečně, aby se během používání nepohyboval.

2. Použití pytle

- Bezpečně umístěte svou zbraň na pytel.
- Podle potřeby upravte pytel, abyste dosáhli pohodlné střelecké pozice.
- Ujistěte se, že vaše střelecká oblast je bez překážek a že máte jasný výhled na svůj cíl.
- Po střelbě bezpečně uložte svou zbraň a zajistěte, aby byla oblast bezpečná, než se od pytle vzdálíte.

3. Údržba

- Pravidelně čistěte pytel, abyste udrželi jeho stav. Použijte vlhký hadřík k otření exteriéru.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií, které by mohly poškodit materiál.
- Skladujte pytel na suchém a chladném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pytel v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je pytel poškozený a nelze ho opravit, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, abyste předešli případným nebezpečím pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se výrobku, bezpečnostních obav nebo pro hlášení nebezpečných výrobků se prosím obraťte na místní orgán pro ochranu spotřebitelů nebo navštivte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o zpětných výzvách a bezpečnostních informacích.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užíjte si svůj střelecký zážitek s COMMON RADIUS FRONT BAG od Edgewood Shooting Bags. Buďte v bezpečí!