

PMAG® AK/AKM MOE® MAGAZINE 7.62X39MM FOR AK-47 - MAGPUL PMAG 10 AK/AKM MOE 7.62X39MM 10RD FOR AK-47 BLACK 1/PACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Le Magpul PMAG 30 AK MOE est un chargeur en polymère léger et très fiable de 30 cartouches pour les fusils de type Kalachnikov 7.62x39 (AK-47, AKM, AKS, SIG556R et autres). Il dispose d'une base amovible, d'une géométrie à courbe constante, et d'un suiveur à haute fiabilité et faible friction pour la performance abordable que vous attendez d'un MOE PMAG. Suiveur auto-lubrifiant et anti-bascule pour une fiabilité accrue. Matrice de points pour marqueur pour augmenter la durabilité de l'identification du chargeur. Design de base solide et mince qui maintient une manipulation positive du chargeur et un démontage facile.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL PMAG 10 AK/AKM MOE 7.62X39MM 10RD FOR AK-47 BLACK 1/PACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100018408
- N° fabr.: MAG657-BLK
- Calibre: 7.62 x 39 mm
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Type d'arme: AK-47
- Type de Mécanisme: -
- Poids du colis: 0.118kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 840815108795

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le chargeur PMAG® AK/AKM MOE®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le chargeur PMAG® AK/AKM MOE®

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur PMAG® AK/AKM MOE®. Ce chargeur est conçu pour être utilisé avec des fusils de type Kalachnikov et offre une fiabilité et une performance élevées. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation sécurisée de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton arme à feu avant utilisation.
- Traite toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Range le chargeur et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- N'utilise pas le chargeur s'il est endommagé ou si tu remarques des irrégularités.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions spécifiées pour le chargeur : 7.62x39mm.
- N'essaie pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Assuretoi que le chargeur est correctement enclenché dans l'arme à feu avant de tirer.
- Garde tes doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir une zone claire et sécurisée pour tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Insère le PMAG® dans le puits du chargeur de ton arme à feu jusqu'à ce que tu entendas un clic, indiquant qu'il est correctement enclenché.

2. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Charge les munitions en enfonçant chaque cartouche vers le bas et vers l'arrière dans le chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 cartouches.

3. Utilisation du chargeur :

- Assuretoi que le chargeur est bien en place avant de tirer.
- Suis les instructions du fabricant pour l'arme à feu afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Après avoir tiré, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur et en tirant le chargeur vers l'extérieur.

4. Déchargement du chargeur :

- Oriente l'arme à feu dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Appuie sur le suiveur vers le bas et retire chaque cartouche du chargeur.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le chargeur PMAG® AK/AKM MOE®, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir que tu utilises le chargeur PMAG® AK/AKM MOE® en toute sécurité et efficacité. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des munitions. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch