

# MULTITASKER TWIST - MULTI-TASKER TWIST NERO

[Emergency & Survival Gear](#) > [Utensili](#) > [Accessori multiuso](#)

## Si Adatta Nella Tua Tasca - Un Set Di Strumenti Per Riparazioni E Regolazioni Sul Campo

L'ultra-compatto MultiTasker Twist si adatta nella tua tasca come una penna e racchiude una serie di strumenti critici per la manutenzione e la regolazione della tua "modern sporting rifle" e di altre armi. È progettato attorno a un versatile attacco esagonale da 1/4" per i 10 bit inclusi con il Twist: fessura da 3/16" e 3/32", Phillips n. 1, T10 e 15 Torx, e esagonali da 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" e 3/32". (I bit sono conservati nella striscia di gomma inclusa.) Ricevi anche un punzone da 3/32", un raschietto radiale in carbonio, un dente in ottone di alta qualità, un regolatore per il mirino a punto rosso Aimpoint, uno strumento di regolazione FSP in stile M16A2 e una clip da tasca che funge anche da cacciavite a fessura leggero. Costruito per durare, con un involucro in alluminio lavorato 6061 T6, con una finitura anodizzata dura di tipo III in stile militare.



## Caratteristiche

- Nome: [MULTI-TASKER TWIST NERO](#)
- Produttore: [MULTI-TASKER](#)
- N. prodotto: 100018606
- N. fab.: 88711
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MULTITASKER TWIST. Questo multitool ultracompatto è progettato per la manutenzione e la regolazione di modern sporting rifles e altre armi. Per garantire la tua sicurezza e il funzionamento ottimale del MULTITASKER TWIST, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il MULTITASKER TWIST come previsto, seguendo le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando utilizzi lo strumento, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Riponi lo strumento in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bordi Taglienti:** Il MULTITASKER TWIST include strumenti con bordi affilati. Maneggia con cura per evitare tagli o infortuni.
- **Punzone:** Usa il punzone da 3/32" con attenzione, assicurandoti di utilizzarlo per il suo scopo previsto per prevenire infortuni.
- **Raschietto in Carbonio:** Quando utilizzi il raschietto radiale in carbonio, assicurati di applicare la pressione corretta per evitare di scivolare.
- **Funzione Cacciavite:** La clip da tasca funge da cacciavite a fessura leggero. Assicurati di usarlo su viti appropriate per evitare danni o infortuni.
- **Uso dell'Attacco Esagonale:** Quando utilizzi l'attacco esagonale, assicurati che i bit siano saldamente attaccati per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Ispeziona lo Strumento:

- Prima dell'uso, verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati che i bit siano conservati in modo sicuro nella striscia di gomma.

### 2. Utilizzo dell'Attacco Esagonale:

- Seleziona il bit appropriato per la tua applicazione.
- Inserisci il bit nella presa dell'attacco esagonale da 1/4" fino a quando non scatta in posizione.
- Usa l'attacco esagonale per stringere o allentare le viti secondo necessità.

### 3. Utilizzo del Punzone:

- Allinea il punzone con il perno che desideri rimuovere.
- Applica una pressione costante fino a quando il perno non si stacca.

### 4. Utilizzo del Raschietto in Carbonio:

- Tieni il raschietto ad un angolo contro la superficie da pulire.

- Applica una leggera pressione per rimuovere i depositi di carbonio.

#### **5. Utilizzo della Funzione Cacciavite:**

- Usa la clip da tasca come cacciavite su viti adatte.
- Assicurati di applicare la coppia corretta per evitare di rovinare la testa della vite.

#### **6. Conservazione:**

- Dopo l'uso, pulisci il MULTITASKER TWIST per rimuovere eventuali detriti.
- Riponi lo strumento in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il MULTITASKER TWIST in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano strumenti metallici.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del MULTITASKER TWIST, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del MULTITASKER TWIST. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)