

Jeu de détente Hi-Speed National Match, axe large - Jeu de détente courbe à 2 étapes HI-SPEED NATIONAL MATCH avec goupille large

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Déclencheurs Hi-Speed National Match - Série Large Pin Geissele Automatics propose actuellement trois produits de déclencheurs Hi-Speed à large pin. Ces déclencheurs réglables sont spécialement conçus pour la compétition, la chasse, l'utilisation tactique et militaire, où la précision et la robustesse sont essentielles. En tant que déclencheur réglable, la répartition du poids de la première et de la deuxième étape, ainsi que le poids total de traction, le surdéplacement et l'engagement du sear peuvent tous être ajustés selon les préférences du tireur. Le Déclencheur de Service Geissele : Le Déclencheur de Service Hi-Speed Geissele est conçu pour la compétition de carabine de service de haute puissance de la NRA. C'est un déclencheur approuvé pour une utilisation dans les compétitions sanctionnées par le CMP telles que : National Trophy, NTIT et tous les matchs Excellence In Competition. Les compétitions de carabine de service exigent que les armes basées sur des modèles militaires répondent à certains critères, dont un poids de traction minimum de 4,5 lbs. Notre Déclencheur de Service comprend notre ressort de déclenchement exclusif à 5 bobines qui donnera un poids nominal de 4 lbs à la première étape. Les poids de traction du déclencheur de service sont biaisés avec la majorité du poids de traction sur la première étape. Cela permettra une légère deuxième étape avec une rupture d'une précision aiguisée, donnant efficacement à votre arme un déclencheur de qualité match. Le Déclencheur DMR Geissele : Le Déclencheur Hi-Speed Designated Marksman Rifle de Geissele est conçu pour le tir tactique et militaire où le poids de traction du déclencheur n'est pas régulé. Parfait pour tous les tirs tactiques de précision et les tireurs désignés par l'escouade, le poids plus élevé de la deuxième étape aide dans les situations de tir à fort stress. Le Déclencheur Match Geissele : Le Déclencheur Hi-Speed Match Rifle de Geissele est conçu pour la compétition de carabine de haute puissance de la NRA avec des fusils AR-15 hautement modifiés. Les fusils AR-15 sont les armes de Formule 1 de la compétition de carabine de haute puissance. Avec très peu de restrictions, ces armes semi-automatiques hautement personnalisées sont destinées à produire une précision extrême à longue portée. Le Déclencheur Match Geissele est un ajout parfait pour les fusils Space car le poids de traction peut être ajusté à des niveaux bas qui améliorent le contrôle du déclencheur. Le temps de verrouillage rapide aide le tireur à obtenir chaque once de précision de son arme. Le marteau Hi-Speed utilise un ressort de marteau à pleine puissance qui transmet plus d'énergie cinétique à la gâchette, produisant une ignition de amorce beaucoup plus cohérente - en particulier avec des cartouches expérimentales ou des armes basées sur l'AR-10.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de détente courbe à 2 étapes HI-SPEED NATIONAL MATCH avec goupille large](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100018950
- N° fabr.: 05-150
- Style: 2-Etapes

- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 854014005649

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCLENCHEUR HISPEED NATIONAL MATCH
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCLENCHEUR HISPEED NATIONAL MATCH

Introduction

Merci d'avoir acheté le DÉCLENCHEUR HISPEED NATIONAL MATCH, LARGE PIN de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour le tir de précision dans des environnements compétitifs et tactiques. Pour assurer ta sécurité et la bonne utilisation de ce produit, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes familières avec les armes à feu et leur fonctionnement.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le déclencheur à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le déclencheur avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les armes à feu et les accessoires.
- Range le déclencheur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids de Traction du Déclencheur :** Le poids de traction est réglable. Assuretoi qu'il est réglé à un niveau que tu peux manipuler en toute sécurité.
- Installation :** Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter un mauvais réglage, ce qui pourrait entraîner un tir accidentel.
- Engagement du Sear :** Assuretoi que l'engagement du sear est correctement ajusté pour éviter un tir involontaire.
- Réglage du Surdéplacement :** Ajuste le surdéplacement selon tes préférences, mais veille à ce qu'il ne compromette pas la sécurité.
- Environnement d'Utilisation :** Utilise ce déclencheur dans un environnement contrôlé où tu peux garantir la sécurité contre un accès non intentionnel.
- Entretien :** Nettoie et entretiens régulièrement le déclencheur pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le déclencheur existant de ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le DÉCLENCHEUR HISPEED NATIONAL MATCH selon le manuel d'installation inclus.
- Ajuste le poids de traction, le surdéplacement et l'engagement du sear selon tes préférences après l'installation.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer du bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Avant de tirer, assuretoi que la zone est dégagée d'obstructions et de personnes.
- Maintiens une prise ferme sur l'arme à feu et assuretoi que ton doigt est hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités dans le fonctionnement du déclencheur, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte le déclencheur.

Instructions d'Élimination

- Élimine le déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'armes à feu.
- Assuretoi que le déclencheur est rendu inutilisable avant l'élimination pour éviter une utilisation non autorisée.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible, mais veille à te conformer aux lois locales sur la gestion des déchets.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec ton DÉCLENCHEUR HISPEED NATIONAL MATCH. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec les lois locales lors de l'utilisation des armes à feu et de leurs composants. Merci d'avoir choisi Geissele Automatics.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr