

Ressort récupérateur tressé AK-47/74 - Ressort principal tressé AK-47/74

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le ressort principal tressé ALG AK est un ressort de remplacement pour les fusils de la plateforme AK47/74. Cette option de remplacement est fabriquée aux États-Unis à partir de trois brins de fil de musique tressés ensemble.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort principal tressé AK-47/74](#)
- Fabricant: [ALG DEFENSE](#)
- Référence: 100018971
- N° fabr.: 04-232-F
- Type d'arme: AK-47,AK-74
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 817953021910

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Tressé AK47/74](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Tressé AK47/74

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Ce ressort de remplacement est conçu spécifiquement pour les fusils de la plateforme AK47/74, offrant une performance et une fiabilité améliorées. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions de ce manuel pour garantir une utilisation sécurisée et des performances optimales de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation du ressort.
- Rangez le ressort dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-le immédiatement si des problèmes sont détectés.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles avec le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Assurez-vous que votre fusil est conçu pour utiliser ce ressort de remplacement spécifique.
- Gardez le ressort et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez toute condition dangereuse, accident ou dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le ressort avec soin. Le fil de musique tressé peut présenter un risque de blessure en cas de mauvaise manipulation.
- Lorsque vous installez ou retirez le ressort, portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que tous les outils utilisés lors de l'installation sont appropriés pour la tâche et en bon état.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le ressort de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'entretien des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et en sécurité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tous les autres outils requis pour votre modèle d'arme spécifique.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le ressort principal existant de l'arme à feu, en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez le logement du ressort pour détecter tout débris ou dommage. Nettoyez si nécessaire.
- Insérez soigneusement le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74 dans le logement du ressort, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réassemblez l'arme à feu selon les directives du fabricant, en vous assurant que toutes les pièces sont sécurisées.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour confirmer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Si des problèmes surviennent lors du contrôle de fonctionnement, démontez l'arme à feu et vérifiez à nouveau l'installation du ressort.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez-le plutôt à un centre de recyclage désigné ou à une ferraille.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74, veuillez consulter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir toutes les informations pertinentes sur le produit à disposition lorsque vous demandez de l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et efficace avec votre Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr