

# **Molla principale intrecciata per AK-47/74**

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

La molla principale intrecciata ALG AK è una molla di ricambio per i fucili della piattaforma AK47/74. Questa opzione di ricambio è prodotta negli Stati Uniti ed è realizzata con tre fili di filo musicale intrecciati insieme.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Molla principale intrecciata per AK-47/74](#)
- Produttore: [ALG DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100018971
- N. fab.: 04-232-F
- Tipo di arma: AK-47,AK-74
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 108mm
- UPC: 817953021910

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale Intrecciata AK47/74](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale Intrecciata AK47/74

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Questa molla di ricambio è progettata specificamente per i fucili della piattaforma AK47/74, offrendo prestazioni e affidabilità migliorate. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni in questo manuale per garantire un uso sicuro e un'ottimale prestazione del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione della molla.
- Conserva la molla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispeziona regolarmente la molla per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente se vengono rilevati problemi.
- Utilizza solo armi compatibili con la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Assicurati che il tuo fucile sia progettato per l'uso con questa specifica molla di ricambio.
- Tieni la molla e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Riporta eventuali condizioni non sicure, incidenti o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia la molla con cura. Il filo musicale intrecciato può rappresentare un rischio di infortunio se maneggiato in modo scorretto.
- Quando installi o rimuovi la molla, indossa guanti protettivi e occhiali di sicurezza per prevenire infortuni.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati durante l'installazione siano appropriati per il compito e in buone condizioni.
- Non tentare di modificare o alterare la molla in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la manutenzione delle armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto per il tuo specifico modello di arma.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la molla principale esistente dall'arma, seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona l'alloggiamento della molla per eventuali detriti o danni. Pulisci se necessario.
- Inserisci con attenzione la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74 nell'alloggiamento della molla, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta l'arma secondo le linee guida del produttore, assicurandoti che tutte le parti siano sicure.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per confermare che l'arma operi

correttamente.

- Se si verificano problemi durante il controllo di funzionamento, smonta l'arma e ricontrolla l'installazione della molla.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi l'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire la molla nei rifiuti domestici normali. Invece, portala a un impianto di riciclaggio designato o a un centro di raccolta di metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione tutte le informazioni pertinenti sul prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)