

# Fondello J-Plate per Magpul PMAG GL9 - Piastra base J-Plate per Magpul GL9

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Componenti caricatori](#) > [Pad caricatori](#)

Il J-Plate sostituisce direttamente il baseplate di fabbrica del Magpul GL9 PMAG per Glock®. Il J-Plate è realizzato in alluminio anodizzato duro 6061 e presenta numeri identificativi marcati al laser. Il piatto è facilmente installabile, utilizzando il piatto di ritenzione di fabbrica. Inoltre, il piatto aggiunge peso extra per cambi rapidi del caricatore. Sostituzione diretta dei baseplate di fabbrica Utilizza il piatto di ritenzione di fabbrica Aggiunge circa 0,045 once al peso del caricatore Funziona solo con i Magpul GL9 PMAGS-MAG546 e MAG550. Non è compatibile con i caricatori Glock® di fabbrica.



## Caratteristiche

- Nome: [Piastra base J-Plate per Magpul GL9](#)
- Produttore: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- N. prodotto: 100019378
- N. fab.: 102-135
- Modello: 17,19
- Tipo: Base Plates
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 856008005789

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del JPlate Baseplate](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del JPlate Baseplate

## Introduzione

Grazie per aver scelto il JPlate Baseplate per Magpul PMAG GL9. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza, linee guida per l'installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il JPlate sia compatibile solo con i Magpul GL9 PMAGSMAG546 e MAG550. Non funzionerà con i caricatori Glock di fabbrica.
- Controlla sempre i segni di usura o danni prima dell'installazione e dell'uso. Un baseplate danneggiato può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire un uso accidentale.
- Segnala eventuali condizioni non sicure o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche per la Sicurezza durante l'Uso

### • Sicurezza durante l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il JPlate.
- Utilizza strumenti appropriati come raccomandato nelle istruzioni di installazione per evitare infortuni durante l'installazione.

### • Sicurezza durante l'Uso:

- Non superare le specifiche del produttore per la capacità del caricatore.
- Maneggia sempre i caricatori con attenzione per evitare scariche accidentali.
- Controlla regolarmente il JPlate per eventuali segni di usura o danni durante l'uso.

### • Sicurezza durante la Conservazione:

- Conserva il JPlate e i caricatori in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità per mantenere la sua integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

#### 1. Prepara il Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia vuoto e che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il baseplate di fabbrica dal caricatore seguendo le istruzioni del produttore.

#### 2. Installa il JPlate:

- Allinea il JPlate con il piatto di ritenzione del caricatore.
- Premi con decisione finché il JPlate non scatta in posizione, assicurandoti che sia fissato

saldamente.

### **3. Controlla l'Installazione:**

- Verifica che il JPlate sia fissato in modo sicuro tirando delicatamente.
- Assicurati che non ci siano spazi tra il JPlate e il caricatore.

## **Istruzioni per l'Uso**

- Carica il caricatore secondo le specifiche del produttore.
- Inserisci il caricatore nell'arma e assicurati che sia inserito correttamente.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il JPlate e qualsiasi materiale associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Verifica le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori assistenza o domande riguardanti il JPlate Baseplate per Magpul PMAG GL9, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver garantito la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del JPlate Baseplate. La tua collaborazione aiuta a mantenere un ambiente sicuro per tutti gli utenti.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)