

Sangle AK standard - Sangle VICKERS STANDARD AK OD vert

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

La sangle AK Standard est équipée d'une boucle filaire universelle moulée™ fixée à l'avant de la sangle. Parfaitement adaptée pour l'AK, la UWL™ se fixe à l'œillet allongé sur le support de garde-main ou le bloc gaz de manière silencieuse et sécurisée avec un câble en acier inoxydable de qualité aéronautique revêtu de nylon. La UWL peut également être passée sous le tube de gaz pour une installation à gauche. La UWL est filetée à l'avant et peut être retirée pour une application plus personnalisée. L'arrière de la sangle comporte deux triglides pour se fixer aux crosse, crosse pliantes, crosse en fil ou tout autre type de crosse. Ce qui rend la sangle AK Standard unique, c'est la série limitée de matériel prune. En hommage aux célèbres meubles et chargeurs « prune » russes de la fin des années 1980, le matériel prune sur les sangles OD et Coyote Brown apporte la touche finale à une sangle aussi unique. Taille : sangle en toile teinte solution de 1,25" Longueur totale réglable pour s'adapter à différentes tailles d'armes, avec ou sans gilet pare-balles ou autre équipement Construction : toile CORDURA teinte solution de 1,25" Le matériel en nylon DuPont Zytel conçu par BFG est silencieux, léger et plus résistant. Onglet de tirage contrasté simplifié pour un réglage plus facile. Boucle filaire universelle moulée avec prise de bouton pousoir filetée à l'avant.



Caractéristiques

- Nom: [Sangle VICKERS STANDARD AK OD vert](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100019655
- N° fabr.: K-SP-0046-OD
- Couleur: O.D. Vert
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.129kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 812114022461

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la SANGLE AK STANDARD BLUE FORCE GEAR VICKERS STANDARD AK SLINGOD GREEN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la SANGLE AK STANDARD BLUE FORCE GEAR VICKERS STANDARD AK SLINGOD GREEN

Introduction

Merci d'avoir choisi la SANGLE AK STANDARD de BLUE FORCE GEAR. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien appropriés de votre sangle. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la sangle est utilisée uniquement pour son but prévu, qui est de sécuriser les armes à feu.
- Inspectez régulièrement la sangle pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de dysfonctionnement avant chaque utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée pour la sangle, car cela pourrait compromettre son intégrité et sa sécurité.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation correcte.
- Si la sangle est endommagée ou présente des signes d'usure, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacezla.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée lors de l'attachement ou du détachement de la sangle.
- Lorsque vous utilisez la sangle, assurezvous qu'elle est solidement attachée à l'arme pour éviter tout détachement accidentel.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment lors de l'utilisation de la sangle.
- Ne pas utiliser la sangle dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter ses performances ou sa sécurité.
- Évitez d'utiliser la sangle avec des accessoires ou des modifications non recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Sangle :

- Commencez par vous assurer que l'arme à feu est déchargée.
- Localisez l'œillet allongé sur le support de gardemain ou le bloc gaz.
- Enfilez la Boucle Filiaire Universelle Moulée (UWL) à travers l'œillet, en vous assurant qu'elle est solidement attachée.
- Si souhaité, passez la UWL sous le tube de gaz pour une installation à gauche.
- Utilisez les deux trilobides à l'arrière de la sangle pour l'attacher à la crosse ou à d'autres types de crosses.

2. Ajustement de la Sangle :

- Pour ajuster la longueur de la sangle, localisez l'onglet de tirage contrasté simplifié.
- Tirez sur l'onglet pour allonger ou raccourcir la sangle selon vos besoins pour le confort et la stabilité.

- Assurezvous que la longueur ajustée est sécurisée avant utilisation.

3. Utilisation de la Sangle :

- Lorsque vous utilisez la sangle, assurezvous qu'elle est correctement positionnée pour un soutien et un contrôle optimaux de l'arme à feu.
- Entraînezvous à utiliser la sangle dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement et sa manipulation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la sangle a atteint la fin de sa vie utile ou n'est plus sûre à utiliser, éliminezla conformément aux réglementations locales.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible, en particulier les composants en nylon et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou au support produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les canaux de service client.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir les informations nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre SANGLE AK STANDARD. Priorisez toujours la sécurité et suivez les directives énoncées dans ce document. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr