

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 - TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Pièces Chargeur](#) > [Rallonges de Chargeur](#)

Moulé par injection dans le même matériau durable utilisé pour le corps du chargeur, la forme de la plaque de base prolongée a été conçue pour accueillir confortablement une prise de tir appropriée. Avec 2 cartouches supplémentaires, la capacité d'ammunition est maintenant de 8 + 1 dans l'arme. Un nouveau ressort en acier inoxydable traité thermiquement, plus long et à alimentation lisse, est également inclus, avec des verrouillages de glissière garantis à 100 % pour la dernière cartouche. L'extension de chargeur VTMFP-006 43 +2 se compose d'une plaque de base prolongée, d'un reteneur de plaque de base et d'un ressort en acier inoxydable. Ce kit convertit 1 chargeur Glock®. Le fabricant recommande l'installation par un armurier pour cet article.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100019803
- N° fabr.: VTMFP-006 43
- Modèle: 43
- Style: Extension
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 142mm
- Longueur d'expédition: 201mm
- UPC: 955728100719

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE POUR G43, PLUS 2, NOIR
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE POUR G43, PLUS 2, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 de TANGODOWN. Ce produit est conçu pour améliorer la capacité de ton chargeur et optimiser ta prise en main lors de son utilisation. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assuretoi que l'arme est orientée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range l'extension de chargeur et ton arme de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement ton extension de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant les modifications d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'extension de chargeur est correctement installée avant utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité d'ammunition recommandée.
- Utilise uniquement des chargeurs Glock® compatibles avec cette extension.
- Sois conscient du potentiel d'augmentation du recul en raison du poids supplémentaire de l'extension.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation de l'extension de chargeur, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils** : Tu auras besoin d'un tournevis à tête plate et d'un chargeur Glock® compatible.
2. **Retire la Plaque de Base Existante** :
 - Presse le reteneur de la plaque de base pour libérer la plaque de base existante du chargeur.
 - Fais glisser soigneusement la plaque de base.
3. **Installe la Plaque de Base Prolongée** :
 - Aline la plaque de base prolongée avec le chargeur.
 - Fais glisser la plaque de base prolongée sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. **Installe le Ressort en Acier Inoxydable** :
 - Assuretoi que le nouveau ressort en acier inoxydable est correctement positionné à l'intérieur du chargeur.
5. **Vérifie l'Installation** :
 - Tire sur la plaque de base pour t'assurer qu'elle est solidement fixée.
 - Inspecte le chargeur pour confirmer que l'extension est correctement installée.

Utilisation

- Charge le chargeur avec les munitions appropriées, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 8 + 1.
- Insère le chargeur dans l'arme et assuretoi qu'il est verrouillé en place.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'extension de chargeur conformément aux règlements locaux.
- Ne jette pas l'extension de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43, consulte ton détaillant local ou un armurier qualifié.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir ton utilisation sûre et efficace du produit tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch