

# Outil de déverrouillage du chargeur pour Glock® - Outil de déverrouillage du chargeur pour Glock

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Takedown](#)

Maintenant, vous pouvez garder ce puits de chargeur impeccable et fonctionnant comme un pistolet de combat grâce à notre outil GMRT-01. Sa pointe spécialement formée est conçue pour libérer le ressort de la gâchette de magazine avec un maximum de prise et de levier. Vous remarquerez que la pointe arrondie est également en acier inoxydable hautement poli, ce qui ne peut pas endommager le puits de chargeur ou la gâchette de magazine... jamais. Le manche ergonomique est également en acier inoxydable pour un service long et sans corrosion. Fonctionne également sur tout pistolet avec une gâchette de magazine de style Glock, comme le Smith & Wesson M&P, etc. L'outil ultime pour Glock destiné aux armuriers, aux armuriers et aux tireurs qui ont plusieurs installations de gâchette de magazine en une seule fois ou pour un entretien régulier détaillé.



## Caractéristiques

- Nom: [Outil de déverrouillage du chargeur pour Glock](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100019863
- N° fabr.: GMRT-01
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 159mm
- UPC: 955728100917

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR POUR GLOCK® TANGODOWN](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR POUR GLOCK® TANGODOWN

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR POUR GLOCK® TANGODOWN (GMRT01). Cet outil est conçu pour faciliter la libération en toute sécurité et de manière efficace des ressorts de chargeur dans les armes à feu de style Glock et des modèles similaires. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme à toutes les réglementations de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Utilisez toujours l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR dans un environnement sûr, sans distractions.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez le contact avec les pièces mobiles :** Lorsque vous utilisez l'outil, gardez vos doigts et d'autres parties du corps éloignés des pièces mobiles de l'arme à feu pour éviter les blessures.
- Utilisez la bonne technique :** Appliquez toujours l'outil conformément aux instructions pour éviter d'endommager le mécanisme de libération du chargeur ou le puits de chargeur.
- Portez un équipement de protection :** Envisagez de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Ne forcez pas l'outil :** Si l'outil ne libère pas facilement le chargeur, ne le forcez pas. Vérifiez les obstructions ou consultez un professionnel.
- Gardez l'outil propre :** Nettoyez régulièrement l'outil pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris qui pourraient entraver son fonctionnement.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Placez l'arme à feu sur une surface stable.

### 2. Utilisation de l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR :

- Localisez le bouton de libération du chargeur sur votre arme à feu.
- Insérez la pointe spécialement formée de l'outil GMRT01 dans le mécanisme de libération du chargeur.
- Appliquez une pression douce pour libérer le ressort du chargeur. La pointe arrondie et polie ne endommagera pas le puits de chargeur ni la libération.
- Une fois le chargeur libéré, retirez l'outil avec précaution.

### 3. Après utilisation :

- Rangez l'outil dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil pour tout dommage après utilisation et résolvez tout problème avant la prochaine utilisation.

## **Instructions de disposition**

- Disposez de l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR de manière responsable. Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets généraux s'il est endommagé. Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de disposition appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR POUR GLOCK® TANGODOWN, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour obtenir des informations de contact et un soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'OUTIL DE LIBÉRATION DE CHARGEUR POUR GLOCK® TANGODOWN. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations locales. Merci de votre attention à ces directives importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)