

Compensateur GAME CHANGER - GAME CHANGER compensateur argenté

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Freins de Bouche](#) > [Freins de Bouche](#)

En un coup d'œil : Réduit considérablement la montée du canon et améliore la précision. Grandes ouvertures pour un nettoyage facile. Livré avec des instructions d'installation colorées, s'installe en quelques secondes ! Lorsque tu vises la précision, chaque avantage est crucial pour ce tir parfait. Le frein de bouche TANDEMROSS de haute qualité et spécialement conçu a été pensé spécifiquement pour la cartouche 22 LR. Contrairement à d'autres modèles qui ont des trous d'évent partout, le TK Compensator possède des ports d'évent dirigés sur le dessus et sur le côté, offrant le bon décalage pour la cartouche .22LR. Fabriqué en aluminium T6061 de haute résistance, ce frein présente des événets stratégiquement placés qui réduisent considérablement le recul, pouvant gâcher ce tir unique dans une vie. Améliore ta précision et procure-toi le TANDEMROSS "Game Changer" dès aujourd'hui ! Appareils compatibles : Ruger Mark III, Ruger Mark III 22/45, Ruger Mark III 22/45 LITE, Ruger SR22, Ruger 10/22, Browning Buckmark, GSG 1911-22, Savage Arms Mark II TRR-SR, Walther P22, SW22 Victory (2016)



Caractéristiques

- Nom: [GAME CHANGER compensateur argenté](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100020908
- N° fabr.: TK00N0005SSL1
- Modèle: SR-22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 911311444974

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ DU GAME CHANGER COMPENSATOR
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ DU GAME CHANGER COMPENSATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le TANDEMROSS GAME CHANGER COMPENSATOR. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le compensateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le compensateur est compatible avec le modèle de votre arme à feu. Consultez la liste des appareils compatibles.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre arme à feu et le compensateur.
- Manipulez toutes les armes à feu avec soin, en les traitant comme si elles étaient toujours chargées.
- Rangez le compensateur et votre arme à feu en toute sécurité, hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le compensateur s'il est endommagé ou si vous soupçonnez qu'il peut être dangereux.
- Inspectez régulièrement le compensateur pour détecter l'usure et remplacezle si nécessaire.
- Soyez conscient de votre environnement pendant le tir et assurezvous d'avoir un bon arrièreplan de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez le compensateur qu'avec des armes à feu spécifiquement listées comme compatibles.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Ne tentez pas de modifier le compensateur ou votre arme à feu de quelque manière que ce soit.
- Utilisez une protection auditive appropriée lors du tir.
- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Soyez prudent concernant la montée du canon et le recul lors du tir. Entraînezvous à tirer dans un environnement sûr.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation du compensateur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Assurez la Sécurité** : Vérifiez que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le Dispositif de Bouche Existant** : Si applicable, retirez tout dispositif de bouche existant de votre arme à feu.
- Préparez le Compensateur** : Sortez le TANDEMROSS GAME CHANGER COMPENSATOR de son emballage.
- Alinez le Compensateur** : Alinez le compensateur avec le canon de votre arme à feu.
- Vissez le Compensateur** : Vissez le compensateur sur le canon, en vous assurant qu'il est correctement fileté.
- Serrez Solidement** : Utilisez une clé si nécessaire pour serrer le compensateur de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer.
- Vérifiez l'Alignment** : Assurezvous que le compensateur est correctement aligné et solidement fixé.

Instructions d'Utilisation

- Une fois installé, le compensateur est prêt à être utilisé.
- Suivez toutes les lignes directrices générales de sécurité et les précautions spécifiques lors du tir.
- Après utilisation, laissez le compensateur refroidir avant de le toucher, car il peut devenir chaud pendant

le tir.

- Nettoyez le compensateur régulièrement pour garantir des performances optimales. Consultez les instructions de nettoyage cidessous.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le compensateur conformément aux réglementations locales.
- Si le compensateur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne le jetez pas avec les déchets ordinaires. Apportez-le plutôt à une installation de recyclage qui accepte les produits métalliques.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont éliminées en toute sécurité pour éviter des dangers pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TANDEMROSS GAME CHANGER COMPENSATOR, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête lors de la recherche de soutien.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre TANDEMROSS GAME CHANGER COMPENSATOR. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies dans ce document. Merci de votre attention à la sécurité. Profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr