

VICTORY-Abzug für RUGER® MARK III® 22/45 - VICTORY-Abzug für Ruger® MK III® 22/45 - geriffelt

[Kurzaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Der Abzug einer Feuerwaffe ist entscheidend und muss dem Schützen so viel Kontrolle wie möglich bieten. Das schlanke, skelettierte und leichte Design des TANDEMKROSS "Victory" Abzugs bietet eine flache Fläche, die viele Schießprofis bevorzugen, im Gegensatz zu den traditionellen, gebogenen Abzügen, die häufig im Ruger MKIII 22/45 Markt zu finden sind. Dieses Design ermöglicht es dem Schützen, direkt nach hinten zu ziehen, wodurch der Bediener sofort erkennen kann, ob er zu weit nach links oder rechts zieht. Das flache Design erlaubt es dem Bediener außerdem, den Finger weiter unten am Abzug zu platzieren, was den Hebel erhöht und es ihm ermöglicht, die Vorteile von niedrigeren Abzugsgewichten voll auszuschöpfen. Die breite Fläche verteilt das Gewicht des Abzugs, was auch zu einer Wahrnehmung eines geringeren Abzugsgewichts führt. Die strukturierte Version bietet eine rutschfeste Oberfläche, unabhängig von Geschwindigkeit, Wetter oder Schieß-Erfahrung. Dies ermöglicht wiederholbare, nahezu identische Abzugsbewegungen. Zusammen mit den bereitgestellten Feineinstellschrauben für Vorweg- und Nachwegbewegung bringt dieser exklusive TANDEMKROSS Abzug jeden Wettkämpfer einen riesigen Schritt näher zur VICTORY! Flache Fläche für bessere Kontrolle und Gefühl Glatte oder strukturierte Option 100% einstellbar für Vorweg- und Nachwegbewegung Leichtes skelettiertes Design



Eigenschaften

- Name: [VICTORY-Abzug für Ruger® MK III® 22/45 - geriffelt](#)
- Hersteller: [TANDEMKROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100020909
- Herst.-Nr.: TK04N0085BLK1
- Art: Flat
- Finish: Black
- Modell: MKIII 22/45, MKIII 22/45 Lite, MKIV 22/45, MKIV 22/45 Lite, MKIV 22/45 Tactical
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 091131144510

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TANDEMKROSS "VICTORY" ABZUG FÜR RUGER® MK III® 22/45 SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

TANDEMKROSS "VICTORY" ABZUG FÜR RUGER® MK III® 22/45 SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den TANDEMKROSS "Victory" Abzug für deinen Ruger MK III 22/45 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu priorisieren. Bitte lies und befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Abzugs sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist, zu schießen.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Bereich vor dem Schießen frei von Personen ist.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und des Besitzes von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen RugerModellen: MK III 22/45, MK III 22/45 Lite, MK IV 22/45, MK IV 22/45 Lite, MK IV 22/45 Tactical.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Vermeide die Nutzung des Abzugs bei ungünstigen Wetterbedingungen, die den Halt oder die Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig mit dem Abzugsgewicht; übe regelmäßig, um dich an das flache Design zu gewöhnen.
- Verwende die bereitgestellten Einstellschrauben, um Vorweg und Nachwegbewegungen fein zu justieren. Nimm Anpassungen vorsichtig vor, um unbeabsichtigte Entladungen zu vermeiden.
- Modifiziere den Abzug oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller genehmigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Zerlegen der Feuerwaffe, um auf die Abzugsgruppe zuzugreifen.
- Entferne den vorhandenen Abzug und ersetze ihn durch den TANDEMKROSS "Victory" Abzug.
- Befestige den Abzug sicher gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Justiere die Vorweg und Nachwegschraben auf deine bevorzugten Einstellungen.
- Setze die Feuerwaffe wieder zusammen und führe einen Funktionstest durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

2. Nutzung:

- Mache dich mit dem flachen Design des Abzugs vertraut, bevor du ihn in einer echten Schießumgebung verwendest.
- Übe regelmäßig die Abzugssteuerung, um Genauigkeit und Konsistenz zu verbessern.

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Reinige nach der Benutzung den Abzug und die Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du den Abzug entsorgen musst, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des TANDEMKROSS "Victory" Abzugs besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres und angenehmeres Schießerlebnis mit deinem TANDEMKROSS "Victory" Abzug gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de