

Détente VICTORY pour Ruger® Mark III® 22/45 - DÉTENTE VICTORY POUR RUGER® MK III® 22/45 - TEXTURÉE

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

La détente de toute arme à feu est cruciale et doit offrir au tireur un maximum de contrôle. Le design élégant, squelettique et léger de la détente "Victory" de TANDEMROSS offre une surface plane que de nombreux professionnels du tir préfèrent par rapport aux détentes courbées traditionnelles couramment vues sur le marché du Ruger MKIII 22/45. Ce design permet au tireur de tirer directement vers l'arrière, offrant ainsi à l'opérateur la possibilité de savoir s'il tire trop à gauche ou à droite. Le design à face plate permet également à l'opérateur de placer son doigt plus bas sur la détente, augmentant le levier et lui permettant de tirer pleinement parti des poids de détente plus légers. La large face répartit le poids du tir, ce qui donne également l'impression d'un poids de tir plus faible. La version texturée offre une surface antidérapante, quelle que soit la vitesse, la météo ou l'expérience de tir. Cela permet des mouvements de tir répétables et presque identiques. Associée aux vis de réglage fin pour le prévoyage et le dépassement, cette détente exclusive de TANDEMROSS rapprochera tout concurrent d'un pas géant vers la VICTOIRE ! Face plate pour un meilleur contrôle et ressenti Option lisse ou texturée 100 % réglable pour le prévoyage et le dépassement Design léger et squelettique



Caractéristiques

- Nom: [DÉTENTE VICTORY POUR RUGER® MK III® 22/45 - TEXTURÉE](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100020909
- N° fabr.: TK04N0085BLK1
- Finition: Noir
- Modèle: MKIII 22/45,MKIII 22/45 Lite,MKIV 22/45,MKIV 22/45 Lite,MKIV 22/45 Tactical
- Style: Plat
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 091131144510

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- Page d'accueil
- TANDEMROSS "VICTORY" TRIGGER POUR RUGER® MK III® 22/45 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- À propos de nous

TANDEMROSS "VICTORY" TRIGGER POUR RUGER® MK III® 22/45 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente "Victory" de TANDEMROSS pour votre Ruger MK III 22/45. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en priorisant la sécurité. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que votre arme à feu est dirigée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne avant de tirer.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre détente pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des modèles Ruger compatibles : MK III 22/45, MK III 22/45 Lite, MK IV 22/45, MK IV 22/45 Lite, MK IV 22/45 Tactical.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Évitez d'utiliser la détente par mauvais temps qui pourrait affecter la prise ou le contrôle.
- Faites attention au poids de la détente ; entraînez-vous régulièrement pour vous habituer au design à face plate.
- Utilisez les vis de réglage fournies pour peaufiner les réglages de prévoyage et de dépassement. Faites des ajustements avec soin pour éviter un tir accidentel.
- Ne modifiez pas la détente ou l'arme à feu de manière non approuvée par le fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Suivez les instructions du fabricant pour démonter l'arme à feu afin d'accéder à l'assemblage de la détente.
- Retirez la détente existante et remplacez-la par la détente "Victory" de TANDEMROSS.
- Fixez solidement la détente en place conformément aux spécifications du fabricant.
- Ajustez les vis de prévoyage et de dépassement selon vos préférences.
- Réassemblez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec le design à face plate de la détente avant de l'utiliser dans un environnement de tir réel.
- Pratiquez le contrôle de la détente régulièrement pour améliorer votre précision et votre

cohérence.

- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Après utilisation, nettoyez la détente et l'arme à feu conformément aux directives du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la détente "Victory" de TANDEMROSS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir plus sûre et plus agréable avec votre détente "Victory" de TANDEMROSS. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr