

# Anneau d'armement HALO pour S&W VICTORY - HALO anneau d'armement pour S&W Victory - noir

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Racks Chariot de Culasse](#)

Cette poignée de chargement, à la fois précise et élégante, pour le SW22 Victory est conçue pour que les propriétaires de SW22 Victory puissent charger leur arme rapidement et en toute confiance. Avec la surface de prise limitée des oreilles de culasse, cela peut être un défi pour certains tireurs. C'est idéal pour les tireurs de compétition qui peuvent avoir besoin de charger le pistolet rapidement ou de dégager un enrayage. Pour les tireurs juniors et seniors, surmonter le marteau peut également représenter un défi sérieux. Un design unique de tirage en anneau garantit que les doigts de n'importe quelle taille peuvent obtenir une prise adéquate et utiliser le levier supplémentaire nécessaire pour rendre la tâche facile. Arrêtez d'essayer de saisir ces petites oreilles de prise et mettez un halo autour de votre SW22 Victory aujourd'hui ! Design unique et élégant de l'anneau de tirage Aluminium léger de qualité aéronautique Profil élégant et assorti



## Caractéristiques

- Nom: [HALO anneau d'armement pour S&W Victory - noir](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100020914
- N° fabr.: TK23N0111BLK1
- Modèle: Victory 22
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 769498482704

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HALO](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HALO

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement HALO pour votre Smith & Wesson Victory. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer l'utilisation en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser la Poignée de Chargement HALO de manière efficace et sécurisée.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la Poignée de Chargement HALO est compatible avec votre modèle Smith & Wesson Victory avant de l'utiliser.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de votre arme.
- Gardez la Poignée de Chargement HALO hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la poignée de chargement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la Poignée de Chargement HALO si elle est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident impliquant la Poignée de Chargement HALO aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'utiliser la Poignée de Chargement HALO.
- Utilisez la Poignée de Chargement HALO uniquement dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes et des animaux.
- Lorsque vous chargez votre arme à feu, maintenez une prise ferme sur la Poignée de Chargement HALO pour éviter qu'elle ne glisse.
- Évitez de placer vos doigts devant le canon de l'arme à feu lors du chargement ou du déblocage des enrayages.
- Ne forcez pas la poignée de chargement si elle ne fonctionne pas en douceur ; vérifiez s'il y a des obstructions ou un désalignement.
- Portez une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez votre arme à feu, car les projectiles peuvent ricocher ou causer des blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Alignez la Poignée de Chargement HALO avec les oreilles de culasse de votre Smith & Wesson Victory.
- Appuyez fermement sur la poignée de chargement jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

### 2. Utilisation :

- Pour charger l'arme à feu, saisissez la Poignée de Chargement HALO avec vos doigts.
- Tirez fermement sur la poignée de chargement pour engager la culasse.
- Relâchez la poignée de chargement pour permettre à la culasse de revenir à sa position d'origine.

- Si vous devez dégager un enrayage, assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et suivez les mêmes étapes pour recharger.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez la Poignée de Chargement HALO de manière responsable dans un centre de recyclage désigné ou conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la poignée de chargement dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou ne fonctionne plus.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Poignée de Chargement HALO, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Poignée de Chargement HALO et votre Smith & Wesson Victory. Merci de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)