

SENTINEL guide de ressort captif en acier inoxydable - SENTINEL tige-guide de ressort captif en acier inoxydable

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

La tige de ressort capturée TANDEMROSS pour le SR22 est une excellente amélioration pour votre Ruger SR22. La tige de guidage est en acier inoxydable pour durer toute une vie et le ressort amélioré est plus robuste et 'capturé', ce qui le rend plus facile à installer et évite de le perdre. Le meilleur dans tout ça, c'est que la tige de ressort capturée TANDEMROSS a un "nez" poli en acier inoxydable -- pas de vis disgracieuse comme d'autres marques. En remplaçant votre tige de guidage d'origine par la tige de ressort capturée TANDEMROSS, vous constaterez moins de mouvement vertical de la glissière, car elle est plus rigide que la tige en plastique d'origine. C'est un remplacement simple qui améliorera les performances de votre Ruger SR22. "Nez" lisse au bout de la tige de guidage sans tête de vis exposée. Tige de guidage en acier inoxydable remplace la tige en plastique d'origine du SR22. Ressort capturé rend l'installation facile.



Caractéristiques

- Nom: [SENTINEL tige-guide de ressort captif en acier inoxydable](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100020921
- N° fabr.: TK17N0064SSL1
- Modèle: SR-22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 091131145159

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Ressort Capturée en Acier Inoxydable TANDEMROSS "SENTINEL"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Ressort Capturée en Acier Inoxydable TANDEMROSS "SENTINEL"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Ressort Capturée en Acier Inoxydable TANDEMROSS "SENTINEL" pour votre Ruger SR22. Cette tige de guidage est conçue pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours votre arme à feu avec soin et respect.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la tige de guidage.
- Gardez la tige de guidage et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure ou des dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Tige de Ressort Capturée TANDEMROSS avec le modèle Ruger SR22.
- Ne tentez pas de modifier la tige de guidage ou l'un de ses composants.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation de la tige de guidage pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que la tige de guidage est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un cadre sûr lors de la manipulation de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre Ruger SR22 est déchargé et dirigé dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, si requis, pour l'installation.

2. Installation

- Retirez la tige de guidage d'origine de votre Ruger SR22.
- Insérez soigneusement la Tige de Ressort Capturée TANDEMROSS dans le canal de la tige de guidage.
- Assurez-vous que le "nez" poli de la tige de guidage est correctement positionné sans aucune tête de vis exposée.
- Confirmez que la tige de guidage est bien en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la glissière fonctionne en douceur.
- Suivez toujours les protocoles de sécurité standards lors de l'utilisation de votre arme à feu.

- Vérifiez régulièrement la tige de guidage pour tout signe d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la Tige de Ressort Capturée TANDEMROSS conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas la tige de guidage dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Tige de Ressort Capturée TANDEMROSS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web de TANDEMROSS.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec la Tige de Ressort Capturée en Acier Inoxydable TANDEMROSS "SENTINEL"!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr