

# Fondine Dual Action Outdoorsman - DUAL ACTION OUTDOORSMAN TAURUS JUDGE 3" X 2 1/2" - TAN - DESTRA

[Home](#)

Il fondina Dual Action Outdoorsman è ideale per il trasporto in campo, sia per la caccia che per avere tranquillità in zone con orsi. Il DAO™ può essere indossato sul lato forte o in modalità incrociata a discrezione dell'utente. La fondina utilizza una cinghia di ritenzione per semplicità e sicurezza nel sottobosco. La cinghia di ritenzione ha una grande linguetta in polimero per facilitare l'apertura e la chiusura con una mano guantata. Le regolazioni della vite di tensione consentono una vestibilità personalizzata per il tuo revolver. Realizzato in pelle di sella premium, il DAO si adatta a cinture fino a 1 3/4".



## Caratteristiche

- Nome: [DUAL ACTION OUTDOORSMAN TAURUS JUDGE 3" X 2 1/2" - TAN - DESTRA](#)
- Produttore: [GALCO INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 100021767
- N. fab.: DAO196
- Colore: Tan
- Mano: Destro
- Materiale: Leather
- Modello: Judge 3" x 2 1/2"
- Tipo: Outside The Waistband
- Tipo di arma: Taurus
- Peso della spedizione: 0.235kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 159mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 601299177345

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Fondina Dual Action Outdoorsman](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per la Fondina Dual Action Outdoorsman

## Introduzione

Grazie per aver scelto la fondina Dual Action Outdoorsman di Galco International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua fondina. Ti preghiamo di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica quando la inserisci o la rimuovi dalla fondina.
- Utilizza la fondina solo per il modello di arma da fuoco previsto (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Non modificare la fondina in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Ispeziona regolarmente la fondina per segni di usura e sostituiscila se presenta danni.
- Tieni la fondina fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il trasporto e l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cinghia di ritenzione sia saldamente fissata quando trasporti la tua arma da fuoco.
- Regola la vite di tensione per ottenere una vestibilità sicura per la tua arma da fuoco, prevenendo movimenti accidentali.
- Quando indossi la fondina, sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma non sia puntata verso te stesso o altri.
- Quando estrai la tua arma da fuoco, fallo in modo controllato per prevenire scariche accidentali.
- Se indossi la fondina mentre partecipi ad attività all'aperto, sii consapevole del tuo ambiente, specialmente in zone con orsi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Indossare la Fondina:

- La Dual Action Outdoorsman può essere indossata sul lato forte o in modalità incrociata, in base alla preferenza personale.
- Per indossare la fondina, infila la cintura attraverso i passanti della fondina, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.

### 2. Inserire l'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Apri la cinghia di ritenzione tirando la linguetta in polimero.
- Inserisci con cautela l'arma da fuoco nella fondina, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa la cinghia di ritenzione sopra l'arma da fuoco, assicurandoti che sia aderente ma non eccessivamente stretta.

### 3. Regolare la Tensione:

- Individua la vite di tensione sulla fondina.
- Utilizza uno strumento adeguato per regolare la vite di tensione per una vestibilità personalizzata al tuo revolver.

- Verifica la vestibilità estraendo e riponendo l'arma da fuoco per assicurarti che sia sicura.

#### **4. Rimuovere l'Arma da Fuoco:**

- Prima di rimuovere l'arma da fuoco, assicurati che sia puntata in una direzione sicura.
- Apri la cinghia di ritenzione tirando la linguetta in polimero.
- Rimuovi con cautela l'arma da fuoco dalla fondina.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando smaltisci la fondina, assicurati che venga fatto in modo ecologicamente responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in pelle.
- Se la fondina è danneggiata oltre l'uso, considera di riciclare i materiali quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza della fondina Dual Action Outdoorsman, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua fondina Dual Action Outdoorsman. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di essere consapevole dell'ambiente circostante quando trasporti un'arma da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)