

Boutons de déverrouillage du chargeur allongés AR-15 - AR-15 pousoir de libération de chargeur rallongé rouge

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Un produit phare d'ODIN Works, le XMR (eXtended Magazine Release) est un accessoire indispensable pour chaque AR. Usiné à partir d'aluminium 6061 en billett, il est conçu pour fonctionner avec les goupilles KNS. Le XMR est 4 fois plus grand qu'un bouton de spécification militaire, ce qui le rend facilement accessible à toutes les formes et tailles de mains et de doigts. Compatible avec les deux récepteurs inférieurs AR15. L'installation simple ne prend que quelques minutes, clé Allen incluse.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 pousoir de libération de chargeur rallongé rouge](#)
- Fabricant: [ODIN WORKS INC.](#)
- Référence: 100022678
- N° fabr.: ACC-XMR-RED
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 856205005049

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Déclencheurs de Magasin Étendus AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Déclencheurs de Magasin Étendus AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les Déclencheurs de Magasin Étendus AR15 d'ODIN Works Inc. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous utilisez des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter des dommages ou de l'usure.
- Respectez toutes les lois locales, nationales et fédérales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident à vos autorités locales.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :** Une installation ou une utilisation incorrecte du déclencheur de magasin peut entraîner un tir accidentel ou un dysfonctionnement.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur de magasin.
 - Ne forcez pas le déclencheur de magasin ; s'il ne fonctionne pas en douceur, consultez un professionnel.
 - Vérifiez régulièrement que le déclencheur de magasin est solidement fixé et fonctionne correctement.
- **Restrictions d'Âge :** Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardezle éloigné des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Outils Requis :

- Clé Allen (inclus)

2. Étapes d'Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bouton de déclenchement de magasin existant en desserrant la vis de retenue avec la clé Allen.
- Détachez soigneusement l'ancien bouton de déclenchement de magasin du récepteur inférieur.
- Alignez le nouveau Déclencheur de Magasin Étendu AR15 avec le trou de montage.
- Fixez solidement le nouveau déclencheur de magasin en serrant la vis de retenue avec la clé Allen.
- Testez la fonctionnalité du nouveau déclencheur de magasin pour vous assurer qu'il fonctionne en

douceur.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le magasin, appuyez sur le déclencheur de magasin étendu avec votre pouce ou votre doigt.
- Assurez-vous de maintenir une prise ferme sur l'arme à feu tout en libérant le magasin.
- Vérifiez toujours que le magasin est correctement en place après la réinstallation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les pièces en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web d'ODIN Works.

Merci de prioriser la sécurité dans l'utilisation de votre arme à feu. Profitez de votre nouveau Déclencheur de Magasin Étendu AR15 de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr