

AR-15 GEN II Sganci per caricatore estesi - Leva di sgancio caricatore estesa AR-15 GEN II rossa

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Un Rilascio Esteso del Caricatore Compatibile con il Leveraggio Magpul BAD

Sebbene la prima generazione del rilascio esteso del caricatore ODIN Works XMR sia stata un enorme successo, un gran numero di proprietari di AR ha richiesto una versione del rilascio compatibile con il leveraggio Magpul BAD. Ora, con la versione Gen II del suo rilascio del caricatore XMR, ODIN Works sta offrendo agli appassionati di AR di oggi esattamente ciò che hanno chiesto. Ogni rilascio esteso del caricatore ODIN Works XMR è realizzato in alluminio 6061 ed è progettato per fornire un'area di superficie a pulsante più ampia che rende il rilascio dei caricatori più veloce e facile che mai. Questo rilascio presenta il taglio a boomerang ODIN e l'installazione richiede solo pochi minuti. Il rilascio si adatta sia ai fucili AR-15 che a quelli AR 308.



Caratteristiche

- Nome: [Leva di sgancio caricatore estesa AR-15 GEN II rossa](#)
- Produttore: [ODIN WORKS INC.](#)
- N. prodotto: 100022681
- N. fab.: ACC-XMR2-RED
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.15kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 856205005490

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II di ODIN Works Inc. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per il corretto utilizzo e installazione del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento del tuo fucile AR15 o AR 308 prima di installare o utilizzare il rilascio del caricatore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi.
- Tieni il rilascio del caricatore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II solo con fucili compatibili AR15 e AR 308.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o modificare qualsiasi componente, incluso il rilascio del caricatore.
- Non tentare di modificare il rilascio del caricatore oltre il suo uso previsto come specificato dal produttore.
- Quando utilizzi il rilascio del caricatore, assicurati che le dita siano lontane dalla porta di espulsione e dall'area del grilletto per prevenire scariche accidentali.
- Se riscontri difficoltà con il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Prepara i Tuoi Strumenti:** Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale del prodotto.
2. **Scarica l'Arma:** Assicurati che il tuo fucile AR15 o AR 308 sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
3. **Rimuovi il Vecchio Rilascio del Caricatore:**
 - Localizza il rilascio del caricatore esistente sul tuo fucile.
 - Rimuovi attentamente il vecchio rilascio del caricatore secondo le istruzioni del produttore.
4. **Installa il Nuovo Rilascio del Caricatore:**
 - Allinea il nuovo Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II con l'area di montaggio.
 - Fissa saldamente il rilascio in posizione utilizzando le viti e gli strumenti appropriati.
5. **Testa l'Installazione:**
 - Una volta installato, assicurati che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi.
 - Controlla che il rilascio offra una superficie di pulsante più ampia per un uso facile.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi l'area di superficie del pulsante esteso del rilascio del caricatore.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro mentre pratichi l'uso del rilascio del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali vecchi rilasci del caricatore e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi da fuoco nei normali rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, contatta il produttore o consulta il manuale del prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una gestione responsabili dei componenti delle armi da fuoco. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui le istruzioni fornite in questa guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it