

Versenkte Plunger-Schwerlast-Druckknopf-Schwenker - Versenkter Plunger - hochbelastbare Druckknopf-Schwenker

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Riemenbügelsets für Schrotflinten](#)

Die Auslösetasten dieses Schwenksets sind bündig mit dem Schwenkkörper, wodurch die Möglichkeit eines versehentlichen Auslösens des Schwenks nahezu ausgeschlossen wird. Zugtests über 300 Pfund, 1 1/4" Schwenkösen mit einer nicht reflektierenden Manganphosphat-Oberfläche.



Eigenschaften

- Name: [Versenkter Plunger - hochbelastbare Druckknopf-Schwenker](#)
- Hersteller: [GROVTEC US](#)
- Artikel-Nr.: 100022987
- Herst.-Nr.: GTSW287
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 811071012874

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS von GROVTEC US entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die Zugtestgrenze von 300 Pfund.
- Stelle sicher, dass der Swivel vor der Benutzung sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Produkt ohne professionelle Hilfe zu modifizieren oder zu reparieren.
- Überprüfe immer die Auslösetasten, um sicherzustellen, dass sie bündig mit dem Schwenkkörper sind, bevor du aktivierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Bestimme den Ort, an dem der Swivel installiert werden soll.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zur Befestigung des Swivels.
- Stelle sicher, dass die SwivelSchlaufen richtig ausgerichtet und verriegelt sind.

2. Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Swivel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die Auslösetasten bündig mit dem Schwenkkörper sind.
- Wende beim Benutzen des Swivels gleichmäßige Kraft an und vermeide plötzliche Rucke.
- Lagere den Swivel nach der Benutzung an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, kontaktiere lokale Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit den RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de