

AR 308 L7AWM TRANSLUCENT DARK EARTH 10-RD MAGAZINES - LANCER SYSTEMS AR 308 L7AWM TRANSLUCENT DARK EARTH MAGAZINE 10-RD

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Lorsqu'ils ont décidé de développer un chargeur en polymère .308 robuste et fiable, Lancer a puisé son inspiration technique dans le L5AWM (5.56) et le SIG Sauer MPX, combinant les meilleures avancées des deux pour donner vie au chargeur L7AWM 308 Winchester. Le L7AWM est léger avec des lèvres d'alimentation en acier qui enveloppent complètement le chargeur pour maximiser la rigidité et la fiabilité tout en empêchant les enfoncements à l'avant du chargeur. Un verrou de drainage interchangeable dans la plaque de fond est standard sur tous les L7, permettant aux utilisateurs de configurer le chargeur pour des conditions soit aquatiques, soit de poussière extrême. Le L7AWM est conçu pour fonctionner dans plusieurs systèmes d'armes. Ne convient PAS au AR10, SCAR17 ou HK417. CONVIENT : SR25, DPMS, LM308, SIG 716, LARUE OBR ou ROBINSON XCR.



Caractéristiques

- Nom: [LANCER SYSTEMS AR 308 L7AWM TRANSLUCENT DARK EARTH MAGAZINE 10-RD](#)
- Fabricant: [LANCER SYSTEMS](#)
- Référence: 100023012
- N° fabr.:
- Calibre: 308 Winchester
- Capacité: 10-coups
- Finition: Translucent Dark Earth
- Matériaux: Polymer
- Type d'arme: AR .308
- Quantité: 10
- Poids du colis: 1.633kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chargeurs AR 308 L7AWM Translucent Dark Earth 10Coups](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Chargeurs AR 308 L7AWM Translucent Dark Earth 10Cous

Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs AR 308 L7AWM Translucent Dark Earth 10coups de Lancer Systems. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées de ton chargeur. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton arme à feu. Le L7AWM est conçu pour des modèles spécifiques et NE convient PAS aux AR10, SCAR17 ou HK417.
- Manipule toujours les chargeurs et les armes à feu avec précaution pour éviter les accidents et les blessures.
- Garde les chargeurs hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement ton chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range les chargeurs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de charger, assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre et que la sécurité est engagée.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 coups.
- Fais attention à la fonction de verrouillage de drainage interchangeable ; assuretoi qu'elle est correctement configurée pour les conditions (aquatiques ou poussière extrême).
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- N'essaie pas de modifier ou de démonter le chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt d'obstructions.
- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient correctement en place.
- Ne force pas les cartouches dans le chargeur ; si tu ressens une résistance, vérifie les obstructions.

2. Insertion du Chargeur dans l'Arme à Feu

- Avec l'arme pointée dans une direction sûre, aligne le chargeur avec le puits du chargeur.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est bien fixé avant de continuer.

3. Retrait du Chargeur

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre et est en sécurité.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur tout en tirant vers le bas sur le chargeur pour le retirer de l'arme.
- Range le chargeur dans un endroit sûr après l'avoir retiré.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement le chargeur pour garantir des performances optimales.
- Utilise un chiffon doux pour essuyer l'extérieur et une brosse pour nettoyer les lèvres d'alimentation.
- Évite d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient endommager le chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, n'essaie pas de le réparer. Suis les directives locales pour l'élimination des matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance concernant tes chargeurs AR 308 L7AWM Translucent Dark Earth 10coups, merci de te référer à la section du service client du site Web du fabricant ou de contacter ton distributeur local.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch