

VICKERS TACTICAL Levier d'armement de culasse - VICKERS TACTICAL Levier d'armement pour glissière G43/G43X/G48

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Racks Chariot de Culasse](#)

Le GSR-03 ajoute des ailes striées subtiles mais efficaces à l'extrémité de la glissière, garantissant un chargement positif des munitions dans l'arme. Peu importe les conditions difficiles ou l'intensité du combat, tu peux toujours compter sur le GSR-03 pour garder ton arme opérationnelle. Même si tu n'as qu'une main, faire fonctionner la glissière contre ta ceinture, ton holster ou ton talon est rapide et efficace. Les mains petites ou arthritiques trouveront cela beaucoup plus facile à utiliser que la méthode traditionnelle du 'slingshot'. Le GSR-03 est assez grand pour offrir un avantage, mais assez petit pour être discret dans les holsters de port dissimulé. Le GSR-03 est une pièce de qualité supérieure à installer, ne nécessitant aucune autre modification de l'arme à feu. Fabriqué par injection en nylon renforcé de verre avec un renfort en acier inoxydable, tout comme la pièce d'origine, il remplace la plaque de retenue du percuteur en quelques minutes. Une fois en place, le GSR-03 permet un cycle de glissière facile, sans effort et positif dans toutes les conditions. Construction robuste en acier inoxydable et en nylon renforcé de verre par injection.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL Levier d'armement pour glissière G43/G43X/G48](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100023071
- N° fabr.: GSR-02
- Modèle: 43,43X,48
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955728100887

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre modèle Glock (48, 43, 43X). Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le slide racker.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez le slide racker et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le slide racker pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le slide racker si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Évitez d'utiliser le slide racker dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Utilisez le slide racker uniquement comme prévu. Ne modifiez ni n'altérez le produit.
- Si vous avez des difficultés à utiliser le slide racker, demandez de l'aide ou consultez un professionnel.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparez Votre Arme à Feu** : Assurez-vous que votre Glock est déchargé. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retirez la Plaque de Retenue du Percuteur** : Retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de votre Glock.
3. **Installez le GSR03** : Insérez le GSR03 dans la même fente où se trouvait la plaque de retenue du percuteur. Assurez-vous qu'il est bien en place.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez le fonctionnement de la glissière pour vous assurer qu'elle fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière avec le GSR03, saisissez fermement le slide racker avec votre main.
- Positionnez l'arme contre votre ceinture, votre holster ou votre talon si vous utilisez une main.
- Tirez la glissière vers l'arrière fermement et relâchez pour chamber une cartouche.
- Entraînez-vous à utiliser le slide racker dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du slide racker de manière responsable. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales concernant les méthodes de mise au rebut appropriées des accessoires d'armes à feu.

- Si le produit est endommagé, envisagez de contacter un professionnel pour une mise au rebut en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez contacter votre revendeur local ou distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Vickers Tactical Slide Racker. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr