

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 19 - PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 3/PACK

Double Stack Mag for Glock 19

The PMAG® GL9® is a Glock® 19 9mm handgun magazine featuring a proprietary all-polymer construction for flawless reliability and durability over thousands of rounds. High visibility anti-tilt follower, stainless steel spring, easily removable floorplate for cleaning, paint pen dot matrix for mag marking, ridged floorplate edges for better grip, and round indicator windows. Drops free loaded or unloaded. All with the same boring reliability you expect from an OEM magazine. The PMAG 15 GL9 is compatible with Glock G19 handguns as well as sub-compact variants with some protrusion below the grip. Available in 15 and 10 round capacities.



Attributes

- Name: PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023184
- Mfr. No.:
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: -
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PMAG® GL9® 9X19 MAGAZIN FÜR GLOCK® 19 SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PMAG® GL9® 9X19 Magazine Safety Instructions](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19](#)

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZIN FÜR GLOCK® 19

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das PMAG® GL9® 9X19 MAGAZIN FÜR GLOCK® 19 erworben hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lese dieses Manual sorgfältig durch, bevor du es verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen, insbesondere Glock® G19 Handfeuerwaffen und Unterkompaktvarianten, verwendet wird.
- Gehe stets verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Munition um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Magazin und die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des Magazins von 15 Schuss.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Verwendung richtig im Feuerwaffen sitzt.
- Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Gunsmith.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinwell der Glock® 19 aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinwell, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Geschossen nach oben.
- Drücke den Follower mit deinem Daumen nach unten und setze eine Patrone in das Magazin ein.
- Wiederhole dies, bis das Magazin die gewünschte Kapazität erreicht, und überschreite dabei nicht die 15 Schuss.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an der Feuerwaffe.
- Greife das Magazin und ziehe es gerade aus dem Magazinwell heraus.

4. Reinigung und Wartung:

- Entferne regelmäßig die Bodenplatte, indem du den Bodenplattenverschluss drückst und sie abziehst.
- Reinige das Innere des Magazins mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Setze das Magazin wieder zusammen, indem du die Bodenplatte wieder an ihren Platz schiebst, bis sie einrastet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es stattdessen sicher, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINS FÜR GLOCK® 19 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von einem verantwortungsvollen Umgang und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör ab.

PMAG® GL9® 9X19 Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PMAG® GL9® 9X19 Magazine for your Glock® 19. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and maintenance of your magazine. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's specified capacity of 15 rounds.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Use only approved 9mm Luger ammunition with the magazine.
- Avoid using the magazine in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Check that the floorplate is securely attached before use.
- Ensure the magazine is fully seated in the firearm before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert the first round at the back of the magazine, pressing down until it clicks into place.
- Continue loading rounds one at a time until the magazine is full or you reach the desired capacity.
- For best results, use a speed loader if available.

2. Inserting the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Grasp the magazine firmly and align it with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button while pulling the magazine downward.
- Store or dispose of any unused ammunition safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Recycle materials when possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your PMAG® GL9®, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your attention to safety ensures a secure experience with your PMAG® GL9® magazine.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19

Introduzione

Grazie per aver acquistato il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con armi da fuoco compatibili, specificamente pistole Glock® G19 e varianti subcompatte.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e le munizioni con cura e rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il caricatore e le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Conserva sempre il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la capacità specificata del caricatore di 15 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Controlla sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della Glock® 19.
- Spingi il caricatore con decisione nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con i proiettili rivolti verso l'alto.
- Premi il follower verso il basso con il pollice e inserisci un colpo nel caricatore.
- Ripeti fino a raggiungere la capacità desiderata, assicurandoti di non superare i 15 colpi.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Afferra il caricatore e tiralo dritto fuori dal pozzetto.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Periodicamente rimuovi il fondo premendo il gancio del fondo e facendolo scorrere via.
- Pulisci l'interno del caricatore con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Rimonta il caricatore facendo scorrere il fondo di nuovo in posizione fino a quando non scatta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo sicuro per prevenire un uso improprio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una gestione responsabili delle armi da fuoco e degli accessori.