

# **Caricatore PMAG® GL9® 9x19 per Glock® 19 - MAGPUL PMAG 15 GL9 caricatore 9MM LUGER 15RD per GLOCK 19 Nero confezione da 3**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

## **Caricatore a doppia fila per Glock 19**

Il PMAG® GL9® è un caricatore per pistola Glock® 19 9mm che presenta una costruzione esclusiva interamente in polimero per una affidabilità e durata impeccabili anche dopo migliaia di colpi. Follower anti-inclinazione ad alta visibilità, molla in acciaio inossidabile, fondo rimovibile per una facile pulizia, matrice a punti per la marcatura del caricatore, bordi del fondo scanalati per una migliore presa e finestre indicatrici del numero di colpi. Si svincola facilmente sia carico che scarico. Tutto con la stessa noiosa affidabilità che ci si aspetta da un caricatore OEM. Il PMAG 15 GL9 è compatibile con le pistole Glock G19 e con varianti sub-compatte con una certa protuberanza sotto il grilletto. Disponibile nelle capacità di 15 e 10 colpi.



## **Caratteristiche**

- Nome: [MAGPUL PMAG 15 GL9 caricatore 9MM LUGER 15RD per GLOCK 19 Nero confezione da 3](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100023184
- N. fab.:
- Capacità: 15-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: Glock
- Quantità: 3
- Peso della spedizione: 0.272kg

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19
- Chi siamo

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con armi da fuoco compatibili, specificamente pistole Glock® G19 e varianti subcompatte.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e le munizioni con cura e rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il caricatore e le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Conserva sempre il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la capacità specificata del caricatore di 15 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Controlla sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della Glock® 19.
- Spingi il caricatore con decisione nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

### 2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con i proiettili rivolti verso l'alto.
- Premi il follower verso il basso con il pollice e inserisci un colpo nel caricatore.
- Ripeti fino a raggiungere la capacità desiderata, assicurandoti di non superare i 15 colpi.

### 3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Afferra il caricatore e tiralo dritto fuori dal pozzetto.

### 4. Pulizia e Manutenzione:

- Periodicamente rimuovi il fondo premendo il gancio del fondo e facendolo scorrere via.

- Pulisci l'interno del caricatore con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Rimonta il caricatore facendo scorrere il fondo di nuovo in posizione fino a quando non scatta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo sicuro per prevenire un uso improprio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 19, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una gestione responsabili delle armi da fuoco e degli accessori.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)