

Plaque arrière V2 pour GLOCK® - Plaque arrière de glissière V2 pour GLOCK® noire

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Couver Chariot de Culasse](#)

La plaque de couverture de glissière Strike Industries pour GLOCK est parfaite pour ceux qui recherchent une amélioration esthétique et fonctionnelle de leurs pistolets GLOCK. La plaque de couverture de glissière SI pour GLOCK permet un démontage sans outil du percuteur et de l'extracteur grâce à un design à bouton-poussoir (brevet en attente) pour un entretien plus facile. Usinée en aluminium de qualité aéronautique et anodisée, la plaque de couverture de glissière SI est nettement plus durable que la plaque de glissière en plastique d'origine. Le paquet comprend : 1X plaque de glissière pour GLOCK 1X bouton de plaque de couverture de glissière Caractéristiques : Design à bouton-poussoir (brevet en attente) Démontage sans outil de la glissière GLOCK Compatible avec les modèles GLOCK 17-39 Gen 1-4 Personnalisez la couleur de la plaque de couverture et du bouton de la plaque de couverture NON COMPATIBLE AVEC G42/43



Caractéristiques

- Nom: [Plaque arrière de glissière V2 pour GLOCK® noire](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100023224
- N° fabr.: SI-GSP-V2-BK
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 708747545067

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la plaque de glissière V2 pour GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la plaque de glissière V2 pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de glissière V2 pour GLOCK® de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer à la fois l'esthétique et la fonctionnalité de votre pistolet GLOCK. Pour garantir une utilisation et un entretien en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant l'installation ou le retrait de la plaque de glissière.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la plaque de glissière pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Précautions d'installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne forcez pas la plaque de glissière en place ; elle doit s'ajuster parfaitement sans pression excessive.

• Pendant l'utilisation :

- Vérifiez régulièrement que la plaque de glissière est solidement attachée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions pouvant entraîner l'accumulation d'humidité ou de débris dans la zone de glissière.

• Entretien :

- Suivez les instructions de démontage sans outil fournies pour éviter d'endommager le percuteur ou l'extracteur.
- Utilisez uniquement des solutions et des outils de nettoyage recommandés pour entretenir la plaque de glissière.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la plaque de glissière d'origine en appuyant sur la plaque existante avec un outil approprié.
- Alignez la plaque de glissière V2 avec la zone de montage.
- Appuyez fermement sur la plaque de glissière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Vérifiez que la plaque de glissière est solidement attachée en tirant doucement dessus.

2. Utilisation :

- Pour démonter le percuteur et l'extracteur, appuyez sur le boutonpoussoir de la plaque de couverture de glissière.
- Suivez le manuel de votre arme à feu pour toute instruction de démontage supplémentaire.
- Réassembliez toujours l'arme à feu conformément aux directives du fabricant.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter directement le fabricant par ses canaux officiels. Assurezvous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de la plaque de glissière V2 pour GLOCK®. Merci d'avoir choisi notre produit, et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr