

Schlagfeder-Set für Glock™ - Schlagfeder-Satz für Glock

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzenrückholfeder](#)

Neu für 2016, das Strike Industries Striker Spring Set für Glock ermöglicht es dir, die Spannung deiner Schlagfeder kostengünstig auf das perfekte Niveau einzustellen. Mit einer Spannungsrange von vier bis sechs Pfund bietet dieses Paket Wettbewerb-, Standard- und Einsatzfedern. Die leichteste Feder kann für leichtgängige Abzugseinstellungen mit Aftermarket-Anschlüssen, Schlagbolzen, Sicherungen und Feder-Sets verwendet werden. Die schwerste Feder ist für den Einsatz mit Selbstverteidigungs- oder Dienstwaffen konzipiert, bei denen schwerere Abzüge kein Problem darstellen und stärkere Zündschläge erforderlich sind. Die beiden Federn in der Mitte der Range ermöglichen es dir, eine flexible Auswahl zu haben, falls gewünscht, wobei 4 lbs zu leicht, aber 6 lbs zu schwer für die gewünschten Abzugseigenschaften oder Zündschläge sein können. Paket beinhaltet: 1x 4 lb Schlagfeder 1x 4.5 lb Schlagfeder 1x 5 lb Schlagfeder 1x 6 lb Schlagfeder Eigenschaften: Wettbewerb-, Standard- und Einsatzfedern sind enthalten. Vier verschiedene Federn ermöglichen es dir, die Schusscharakteristik deiner Waffe fein abzustimmen. Ein einzelnes Paket könnte auch potenziell vier verschiedene Glocks ausstatten. Hinweis: Nicht für Modelle G42 oder G43 geeignet. Die Werkseinstellung beträgt 5.5 lbs. Federn unter 5.5 lbs werden NICHT für den Einsatz im Dienst oder zur Selbstverteidigung empfohlen.



Eigenschaften

- Name: [Schlagfeder-Satz für Glock](#)
- Hersteller: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100023226
- Herst.-Nr.: SI-GLK-SPRING
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 708747544992

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™

Einleitung

Vielen Dank, dass du das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ von Strike Industries gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock zu verbessern, indem du die Spannung der Schlagfeder auf dein gewünschtes Niveau einstellen kannst. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte dieses Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung deiner Federn und ersetze sie bei Bedarf.
- Sei dir der lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Zubehörteile für Feuerwaffen bewusst.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ nur mit kompatiblen GlockModellen, ausgenommen G42 und G43.
- Die Werkseinstellung der Feder beträgt 5,5 lbs. Federn mit einer Bewertung unter 5,5 lbs werden NICHT für den Einsatz im Dienst oder zur Selbstverteidigung empfohlen.
- Stelle sicher, dass du die richtige Feder für deine beabsichtigte Anwendung (Wettbewerb, Standard oder Dienst) verwendest.
- Vermeide die Verwendung leichterer Federn in Selbstverteidigungsszenarien, in denen schwerere Abzüge erforderlich sind.
- Sei vorsichtig, wenn du Anpassungen an deiner Feuerwaffe vornimmst, da eine unsachgemäße Installation zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie ein Stanzwerkzeug und einen Hammer.

2. Installation

- Entferne den Schlitten von deiner Glock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die werkseitige Schlagfeder, indem du mit einem Stanzwerkzeug den Haltebolzen herausdrückst.
- Wähle die gewünschte Schlagfeder aus dem STRIKER SPRING PACK. Das Paket enthält:
 - 1x 4 lb Schlagfeder
 - 1x 4,5 lb Schlagfeder
 - 1x 5 lb Schlagfeder
 - 1x 6 lb Schlagfeder
- Installiere die gewählte Feder, indem du sie mit der Schlagbolzenbaugruppe ausrichtest und mit

- dem Haltebolzen sicherst.
- Setze den Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile sicher an ihrem Platz sind.

3. Testen

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste den Abzug, um zu bestätigen, dass er deinen Vorlieben entspricht. Nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

4. Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Federn auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Ersetze alle Federn, die Anzeichen von Ermüdung oder Versagen zeigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder unbenutzte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, Federn auf eine Weise zu entsorgen, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zum STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ wende dich bitte an die Kontaktstellen und Ressourcen des Herstellers, die online verfügbar sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de