

# Sélecteur de sûreté ambidextre TALON pour AR-15 - AR-15 TALON

## sélecteur de sûreté ambidextre FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > Sécurités

Le sélecteur de sécurité ambidextre Talon™ de Radian Weapons (anciennement AXTS) est un design modulaire qui peut être installé en tant que standard à 90° ou en tant que tir court à 45° en faisant simplement pivoter l'arbre de 180° à l'intérieur du récepteur inférieur. Les leviers de sélection s'installent à l'aide d'une interface en queue d'aronde usinée avec un verrou à ressort pour maintenir le levier en place - pas de vis qui se desserrent ou se cassent. Le Talon est compatible avec la plupart des fusils semi-automatiques de type AR15 et AR10/SR25. Brevet en attente. Conçu et fabriqué aux États-Unis. Combo 2 leviers : leviers courts + longs. Usiné en aluminium Billet 7075-T6 avec finition anodisée de type 3 Milspec ou Cerakote. Arbre central usiné en acier trempé avec finition au nitrure noir.



### Caractéristiques

- Nom: [AR-15 TALON sélecteur de sûreté ambidextre FDE](#)
- Fabricant: [RADIAN WEAPONS](#)
- Référence: 100023424
- N° fabr.: R0020
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 817093020668

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité Talon AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité Talon AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité Talon AR15 de Radian Weapons. Ce sélecteur de sécurité ambidextre est conçu pour faciliter son utilisation et améliorer la fonctionnalité. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité fournies dans ce manuel pour garantir un fonctionnement et une installation sûrs.

## Directives de sécurité générales

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurezvous que le sélecteur de sécurité est en position "Sécurisé" lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant de l'utiliser.
- Inspectez régulièrement le sélecteur de sécurité et son installation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous d'utiliser le sélecteur de sécurité avec des fusils semiautomatiques compatibles de type AR15 et AR10/SR25.
- Ne forcez pas le levier de sélection. S'il ne se déplace pas en douceur, vérifiez la présence d'obstructions ou de désalignements.
- Évitez de manipuler l'arme à feu pendant que le sélecteur de sécurité est en cours d'installation ou d'ajustement.
- Gardez vos doigts et autres parties du corps éloignés de la gâchette et de l'action lors de l'utilisation du sélecteur de sécurité.
- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur ou près des armes à feu.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide.
2. **Retirer le sélecteur existant** : Si vous remplacez un sélecteur de sécurité existant, retirezle en suivant les directives du fabricant.
3. **Insérer le sélecteur Talon** :
  - Faites pivoter l'arbre de 180° pour choisir entre la position standard à 90° ou la position à tir court à 45°.
  - Insérez le sélecteur dans le récepteur inférieur.
4. **Installer les leviers de sélection** :
  - Alignez l'interface en queue d'aronde usinée avec le goujon de rétention.
  - Poussez le levier en place jusqu'à ce qu'il se verrouille en toute sécurité. Aucun vis n'est nécessaire.
5. **Tester la fonctionnalité** :
  - Déplacez le sélecteur de sécurité pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur entre les positions "Sécurisé" et "Tir".
  - Confirmez que le levier est bien verrouillé en place.

## **Utilisation**

- Pour activer la sécurité, déplacez le sélecteur en position "Sécurisé".
- Pour désactiver la sécurité, déplacez le sélecteur en position "Tir".
- Vérifiez toujours la fonctionnalité du sélecteur de sécurité avant d'utiliser l'arme à feu.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez le sélecteur de sécurité conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou défectueux.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le sélecteur de sécurité Talon AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

## **Remarque**

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser votre sélecteur de sécurité Talon AR15 de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)