

# TEN-SPEED M4-Magazintasche, Gürtelmontage - Low-Rise M4-Magazintasche, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Holster & Gürtel](#) > [Magazin-Gürteltaschen](#)

## Leichte, bequeme, verstellbare Schnellzugriff-Gewehrmagazin-Pouches

Das Ten-Speed M4 Gürtelmagazin von Blue Force Gear kombiniert bewährten, militärischen elastischen Stoff mit einem Gürtelbefestigungssystem, das bequem ein M4-Magazin oder ähnliche Größen hält. Der High Rise Pouch sitzt höher am Gürtel für maximale Versteckbarkeit unter einer Jacke. Der Low Rise hält ein Magazin niedriger am Gürtel für einen einfacheren Zugriff während eines Nachladens. Zu den gemeinsamen Merkmalen der Blue Force Gear Ten-Speed M4 Gürtelmagazine gehören: Akzeptiert ein 30-Schuss AR-15 / M4 Magazin Kann auch verwendet werden, um Verbände, kleine Funkgeräte, Blitzgranaten und ähnliche Artikel zu transportieren Kann vertikal (Gürtel bis zu 2" breit) oder horizontal (Gürtel bis zu 1,25" breit) ausgerichtet werden Der Ten-Speed M4 Gürtelmagazin verwendet ein Klettverschluss-System zur Befestigung an Hosen-, Rigger- oder Dienstgürteln. Es ist so konzipiert, dass es einen Gürtelschlaufe umschließt, um unbeabsichtigte Bewegungsrotation zu verhindern.



## Eigenschaften

- Name: [Low-Rise M4-Magazintasche, schwarz](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100023704
- Herst.-Nr.: BT-TSP-M4-LM-BK
- Farbe: Black
- Größe: Single
- Hand: Ambidextrous
- Material: Ten-Speed Elastic
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812114022164

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den TENSPEED M4 MAGAZINPOUCH MIT GÜRTELMontage
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den TENSPEED M4 MAGAZINPOUCH MIT GÜTELMONTAGE

## Einführung

Danke, dass du dich für den Blue Force Gear TenSpeed M4 MagazinPouch entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung des TenSpeed M4 MagazinPouch zu gewährleisten, befolge bitte diese Richtlinien:

- Überprüfe den Pouch immer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Stelle sicher, dass der Pouch sicher an deinem Gürtel befestigt ist, bevor du ein Magazin einlegst.
- Überlade den Pouch nicht über seine vorgesehene Kapazität hinaus.
- Halte den Pouch von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Beachte die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Tragens von Magazinen und verwandten Gegenständen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung des TenSpeed M4 MagazinPouch ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Stelle sicher, dass der Pouch vor der Verwendung korrekt ausgerichtet ist:
  - Für die vertikale Ausrichtung stelle sicher, dass der Pouch an Gürteln bis zu 2 Zoll Breite befestigt ist.
  - Für die horizontale Ausrichtung stelle sicher, dass der Pouch an Gürteln bis zu 1,25 Zoll Breite befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Pouch mit inkompatiblen Gegenständen, die Schäden verursachen oder ein Risiko darstellen könnten.
- Verwende den Pouch nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch, wie das Tragen von Munition oder ähnlichen Gegenständen.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten oder Vorsprüngen von Gegenständen, die im Pouch getragen werden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

Um den TenSpeed M4 MagazinPouch effektiv zu installieren und zu verwenden, befolge bitte diese Schritte:

### 1. Installation:

- Bestimme die gewünschte Position auf deinem Gürtel für den Pouch.
- Öffne das KlettverschlussSystem des Pouch.
- Lege den Pouch über eine Gürtelschlaufe.
- Sichere das KlettverschlussSystem, um sicherzustellen, dass es fest befestigt ist.

### 2. Verwendung:

- Lege ein 30Schuss AR15 / M4 Magazin in den Pouch ein.
- Verwende den Pouch, um bei Bedarf andere kompatible Gegenstände wie Verbände oder kleine Radios zu transportieren.

- Stelle sicher, dass der Pouch während der Bewegung sicher befestigt bleibt.
- Greife beim Nachladen schnell und sicher auf das Magazin zu.

## **Entsorgungsanweisungen**

Wenn der TenSpeed M4 MagazinPouch das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, befolge bitte diese Entsorgungsanweisungen:

- Entsorge den Pouch gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn der Pouch beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er nicht an einem Ort zurückgelassen wird, wo er von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
- Berücksichtige, wo möglich, das Recycling von Materialien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TenSpeed M4 MagazinPouch beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)