

# TEN-SPEED porte-chargeur M4 pour ceinture - Porte-chARGEUR M4 profil bas, noir

Accessoires > Holsters, Ceinturons & Equipements Ceinturons > Porte Chargeur

## Pochettes de Chargeur Légères, Confortables et Ajustables pour Accès Rapide aux Fusils

La pochette de ceinture Ten-Speed M4 de Blue Force Gear combine un tissu élastique de qualité militaire, éprouvé au combat, avec un système de fixation pour ceinture qui maintient commodément un chargeur M4 ou d'une taille similaire. La pochette haute se positionne plus haut sur la ceinture pour une dissimulation maximale sous une veste. La pochette basse maintient un chargeur plus bas sur la ceinture pour un accès facilité lors d'un rechargement. Les caractéristiques communes des pochettes de ceinture Ten-Speed M4 de Blue Force Gear incluent : Accepte un chargeur AR-15 / M4 de 30 cartouches Peut également être utilisé pour transporter des bandages, de petites radios, des grenades aveuglantes et des objets de taille similaire Peut être orienté verticalement (ceintures jusqu'à 2" de large) ou horizontalement (ceintures jusqu'à 1,25" de large) La pochette de ceinture Ten-Speed M4 utilise un système de crochet et boucle pour se fixer sur des ceintures de pantalon, des ceintures de rigger ou des ceintures de service. Elle est conçue pour se glisser sur une boucle de ceinture, empêchant tout mouvement ou rotation involontaire.



## Caractéristiques

- Nom: [Porte-chargeur M4 profil bas, noir](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100023704
- N° fabr.: BT-TSP-M4-LM-BK
- Cartouche: 5.56 mm NATO
- Couleur: Noir
- Main: Ambidextre
- Matériau: Ten-Speed Elastic
- Taille: Single
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812114022164

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la POCHE DE CEINTURE TENSPEED M4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la POCHE DE CEINTURE TENSPEED M4

## Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation et conserverez pour référence future.

## Directives Générales de Sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4, veuillez suivre ces directives :

- Inspectez toujours la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Assurezvous que la pochette est solidement attachée à votre ceinture avant d'insérer un chargeur.
- Ne surchargez pas la pochette audelà de sa capacité prévue.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant le transport de chargeurs et d'articles connexes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4, il est important de respecter les précautions de sécurité suivantes :

- Assurezvous que la pochette est orientée correctement avant utilisation :
  - Pour une orientation verticale, assurezvous que la pochette est attachée à des ceintures jusqu'à 2 pouces de large.
  - Pour une orientation horizontale, assurezvous que la pochette est attachée à des ceintures jusqu'à 1,25 pouces de large.
- Évitez d'utiliser la pochette avec des articles incompatibles qui pourraient causer des dommages ou poser un risque.
- N'utilisez pas la pochette à d'autres fins que celles prévues, comme transporter des munitions ou des articles similaires.
- Faites attention aux bords tranchants ou aux protrusions des articles transportés dans la pochette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser efficacement la pochette TenSpeed M4, veuillez suivre ces étapes :

### 1. Installation :

- Identifiez la position souhaitée sur votre ceinture pour la pochette.
- Ouvrez le système de crochet et boucle de la pochette.
- Enjambez la pochette sur une boucle de ceinture.
- Sécurisez le système de crochet et boucle pour vous assurer qu'il est bien attaché.

### 2. Utilisation :

- Insérez un chargeur AR15 / M4 de 30 cartouches dans la pochette.
- Si nécessaire, utilisez la pochette pour transporter d'autres articles compatibles, tels que des bandages ou de petites radios.
- Assurezvous que la pochette reste solidement attachée pendant vos mouvements.

- Lors du rechargement, accédez au chargeur rapidement et en toute sécurité.

## **Instructions de Mise au Rebut**

Lorsque la pochette TenSpeed M4 atteint la fin de sa durée de vie utile, veuillez suivre ces instructions de mise au rebut :

- Disposez de la pochette conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si la pochette est endommagée ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'elle n'est pas laissée à un endroit accessible aux enfants ou aux animaux de compagnie.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la pochette TenSpeed M4, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)