

Gilet porte-chargeurs TEN-SPEED M4 - Plastron TEN-SPEED M4 MULTICAM

[Home](#)

Porte-chargeur léger qui tient 4 chargeurs ou d'autres choses et ne vous alourdira pas

Le Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig est un système léger de transport de chargeurs équipé de quatre pochettes pour accueillir des chargeurs de 30 cartouches, AR-15 / M4. Entièrement ajustable pour un ajustement et une position de port, le Ten Speed M4 Chest Rig peut être porté par-dessus une armure corporelle ou seul. Une poignée de traction arrière vous permet de fixer des patches d'identification ou IFF. Construit en tissu élastique militaire robuste et en nylon balistique Cordura®, avec des champs MOLLE de 3" x 3" de chaque côté pour l'attachement d'accessoires, un compartiment interne pour documents de 18" x 6" avec fermeture à crochet et boucle. Le motif sur les boucles de chargeurs correspond au motif de fond environnant pour un effet camouflage supérieur. Le Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig est également polyvalent : utilisez-le pour transporter des grenades fumigènes, des grenades éclair, des unités GPS et radio, ou même des fournitures médicales.



Caractéristiques

- Nom: [Plastron TEN-SPEED M4 MULTICAM](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100023727
- N° fabr.: TSP-CHESTRIG-M4-MC
- Couleur: Multi-Cam
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 264mm
- Longueur d'expédition: 287mm
- UPC: 814520013576

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TENSPEED M4 CHEST RIG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TENSPEED M4 CHEST RIG

Introduction

Merci d'avoir choisi le Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. Ce système léger de transport de chargeurs est conçu pour une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser les risques associés à ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le chest rig est correctement ajusté à votre taille et à votre morphologie avant utilisation.
- Inspectez toujours le rig pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilisez le chest rig uniquement pour son but prévu, qui est de transporter des chargeurs et d'autres articles spécifiés.
- Gardez le rig hors de portée des enfants et des personnes vulnérables, sauf sous la supervision d'un adulte.
- En cas d'accidents ou d'expériences de produit dangereux, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la Taille:**
 - Assurez-vous que toutes les sangles sont bien fixées et ajustées pour le confort.
 - Ne surchargez pas les pochettes à munitions au-delà de leur capacité prévue.
- **Transport d'Articles:**
 - Utilisez uniquement les pochettes désignées pour les chargeurs, les grenades fumigènes, les grenades éclair, les unités GPS, les radios ou les fournitures médicales.
 - Assurez-vous que les articles transportés dans le rig ne dépassent pas ou n'entravent pas le mouvement.
- **Porter sur une Armure Corporelle:**
 - Si vous portez le rig par-dessus une armure corporelle, assurez-vous de sa compatibilité et ajustez-le en conséquence pour le confort et la sécurité.
- **Utilisation de la Poignée de Traction Arrière:**
 - Utilisez la poignée de traction uniquement à des fins d'attachement de patches d'identification ou IFF.
- **Considérations Environnementales:**
 - Évitez d'exposer le chest rig à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader les matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mettre le Chest Rig:

- Placez le chest rig pardessus votre tête et ajustez les sangles d'épaule.
- Fixez la sangle de taille autour de votre torse et serrez pour assurer un ajustement confortable.

2. Charger les Chargeurs:

- Ouvrez les pochettes à munitions et insérez les chargeurs, en vous assurant qu'ils sont bien en place.
- Fermez les pochettes de manière sécurisée pour éviter que les chargeurs ne tombent.

3. Attacher des Accessoires:

- Utilisez les champs MOLLE de 3" x 3" de chaque côté pour tout accessoire supplémentaire.
- Assurez-vous que les attaches ne gênent pas l'utilisation du rig.

4. Ajuster pour le Confort:

- Après avoir chargé, levez-vous et ajustez les sangles si nécessaire pour assurer confort et mobilité.

5. Retirer le Chest Rig:

- Débouclez la sangle de taille et soulevez délicatement le rig pardessus votre tête.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le chest rig conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et plastiques.
- Si le rig est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig, veuillez vous adresser au point de contact désigné dans votre région. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation appropriée de votre Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. Profitez de votre expérience tout en garantissant le respect des lignes directrices de sécurité fournies.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr