

Alimenteur à trémie MAGPUMP pour chargeurs AR-15 - MP-AR15 MAGPUMP Remplisseur de chargeurs alimenté par trémie en polymère

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Chargeurs-Rapides pour Chargeurs](#)

Chargez les chargeurs rapidement sans fatiguer vos doigts

Le chargeur de magasin Mag-Pump MP-AR15 Hopper Fed réduit considérablement le temps nécessaire pour charger n'importe quel chargeur AR-15. Il suffit de verser des munitions en vrac dans le réservoir - pas besoin d'arranger ou de "préparer" les cartouches - insérez votre chargeur préféré et commencez à tourner la manivelle. Un système de sécurité à l'intérieur du chargeur Mag-Pump MP-AR15 Hopper Fed empêche les cartouches d'être insérées dans la mauvaise orientation. Le Mag-Pump MP-AR15 Hopper Fed charge les chargeurs aussi vite que l'utilisateur peut tourner la manivelle et maintient un approvisionnement frais de munitions dans le réservoir. Réduit le temps de chargement des chargeurs de plus de 50 % Charge les munitions .223 Rem, 5.56 NATO et .300 Blackout La base peut être fixée à un banc ou à une autre plateforme Disponible en polymère léger ou, pour les tireurs à très haut volume, en aluminium Le déchargeur n'est pas inclus. Charger les chargeurs AR-15 est un jeu d'enfant avec le chargeur Mag-Pump MP-AR15 Hopper Fed, donc tu passeras plus de temps à tirer - comme cela devrait être lors d'une sortie au stand !



Caractéristiques

- Nom: [MP-AR15 MAGPUMP Remplisseur de chargeurs alimenté par trémie en polymère](#)
- Fabricant: [MAGPUMP](#)
- Référence: 100023829
- N° fabr.: MP-AR15-2
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Capacité: Unlimited
- Style: Benchloader
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 1.27kg
- Hauteur d'expédition: 114mm
- Largeur d'expédition: 234mm
- Longueur d'expédition: 297mm
- UPC: 613103060118

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur de Magasin AR15 MAGPUMP HOPPER FED MPAR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur de Magasin AR15 MAGPUMP HOPPER FED MPAR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur de magasin AR15 MagPump Hopper Fed MPAR15. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et les instructions d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le chargeur de magasin.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chargeur de magasin est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour charger des chargeurs AR15.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le chargement et l'utilisation de l'appareil.
- Gardez le chargeur de magasin hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le chargeur de magasin pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le chargeur de magasin dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions compatibles (.223 Rem, 5.56 NATO et .300 Blackout) pour le chargement.
- Évitez de placer vos doigts ou toute autre partie du corps près de l'entonnoir pendant le chargement des munitions.
- Ne tentez pas de démonter le chargeur de magasin pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que le système de sécurité fonctionne correctement avant utilisation pour éviter un chargement incorrect des cartouches.
- Ne surchargez pas l'entonnoir au-delà de sa capacité, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Gardez toujours la zone autour du chargeur de magasin dégagée d'obstacles pour éviter les trébuchements ou les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration du Chargeur de Magasin :

- Placez le chargeur de magasin sur une surface stable comme un établi ou une table.
- Assurez-vous que la base est solidement fixée à la surface pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Chargement des Munitions :

- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir et versez des munitions en vrac dans l'entonnoir sans organiser ni préparer les cartouches.
- Insérez votre chargeur AR15 dans la fente de chargement, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Commencez à tourner la manivelle à un rythme régulier pour charger les munitions dans le chargeur.
- Surveillez le processus de chargement pour vous assurer que les cartouches sont correctement alimentées. Si des problèmes surviennent, arrêtez-vous et inspectez le chargeur.

3. Après Utilisation :

- Une fois le chargement terminé, retirez le chargeur du chargeur de magasin.
- Fermez le couvercle de l'entonnoir pour protéger les munitions restantes dans l'entonnoir.
- Nettoyez le chargeur de magasin si nécessaire pour maintenir son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le chargeur de magasin conformément aux réglementations locales concernant les produits en plastique et en métal.
- Si le produit n'est plus fonctionnel, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le chargeur de magasin dans les déchets généraux s'il contient des matériaux dangereux.

Conclusion

Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. En suivant les instructions et les directives fournies dans ce manuel, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre chargeur de magasin AR15 MagPump Hopper Fed MPAR15. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr