

Anneau d'armement HALO pour RUGER® MKIV & MKIII - HALO anneau d'armement pour Ruger MKIV et III - noir

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Racks Chariot de Culasse](#)

Vous donne plus de levier pour charger votre pistolet

L'anneau de chargement Halo de Tandemkross améliore votre prise en main et met fin aux doigts douloureux et pincés lors du chargement de votre pistolet Ruger® MKIV™, MKIII™ ou 22/45™. Son design ambidextre permet un chargement facile pour les utilisateurs gauchers et droitiers. L'anneau de chargement est idéal pour les tireurs en compétition qui pourraient avoir besoin de charger rapidement le pistolet ou de dégager un enrayement. Il facilite le chargement pour tous les utilisateurs. Design unique et élégant de l'anneau de tirage. Compatible avec les holsters. S'adapte aux pistolets Ruger® MKIV™, MKIII™ et 22/45™. Fabriqué en aluminium léger, l'anneau de chargement Halo de Tandemkross n'ajoute pas de poids supplémentaire à l'arrière du pistolet et n'interfère pas avec le fonctionnement du pistolet.



Caractéristiques

- Nom: [HALO anneau d'armement pour Ruger MKIV et III - noir](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100023848
- N° fabr.: TK24N0164BLK1
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 769498482926

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Anneau de Chargement Tandemkross "HALO"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Chargement Tandemkross "HALO"

Introduction

Merci d'avoir choisi l'anneau de chargement Tandemkross "HALO" pour votre pistolet Ruger® MKIV™, MKIII™ ou 22/45™. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser l'anneau de chargement en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Rappels Améliorés** : Restez informé sur les rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, veuillez suivre les instructions fournies.
- Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Il est conçu uniquement pour un usage adulte.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référezvous aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Responsabilité de l'Utilisateur** : Assurezvous toujours que l'anneau de chargement est solidement fixé au pistolet avant utilisation.
- Sécurité de la Prise** : Maintenez une prise correcte sur le pistolet lors de l'utilisation de l'anneau de chargement pour éviter les glissades ou les accidents.
- Inspecter Avant Utilisation** : Vérifiez régulièrement l'anneau de chargement pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Éviter le Chargement Forcé** : Ne forcez pas lors du chargement du pistolet, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une blessure.
- Restrictions d'Âge** : Ce produit n'est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparer le Pistolet** : Assurezvous que le pistolet est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Fixer l'Anneau de Chargement** :
 - Alignez l'anneau de chargement avec la glissière du pistolet.
 - Appuyez doucement sur l'anneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
 - Vérifiez qu'il est fermement attaché avant utilisation.

Utilisation

- Charger le Pistolet** :
 - Tenez fermement le pistolet d'une main.
 - Utilisez l'anneau de chargement avec l'autre main pour tirer la glissière vers l'arrière.
 - Relâchez la glissière pour chambrer une cartouche.
- Débloquer un Enrayement** :

- Si un enrayement se produit, suivez les procédures de déblocage standard pour votre pistolet.
- Utilisez l'anneau de chargement pour aider à tirer la glissière vers l'arrière si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- **Considérations Environnementales** : Éliminez l'anneau de chargement conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas dans les déchets généraux s'il peut être recyclé.
- **Recyclage** : Vérifiez auprès des installations de recyclage locales pour voir si elles acceptent les produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'anneau de chargement Tandemkross "HALO", veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour une réponse plus rapide.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre avec votre anneau de chargement Tandemkross "HALO". Priorisez toujours la sécurité et une utilisation responsable. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr