

Grilletto VICTORY per RUGER® MKIV - GRILLETTO VICTORY PER RUGER MKIV - NERO

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

Aggiornamento Drop-In Per Un Tiro Dritto e Leggero

Il grilletto Victory di Tandemkross per Ruger® MkIV™ è un grilletto leggero, scheletrato e con faccia piatta che consente al tiratore di tirare dritto e sapere immediatamente se si sta tirando troppo a sinistra o a destra. Con il suo design a faccia piatta, il grilletto Victory di Tandemkross incoraggia i tiratori a posizionare il dito più in basso sul grilletto, aumentando la leva e permettendo ai tiratori di sfruttare pesi di trazione più leggeri. • Faccia piatta per un migliore controllo e sensibilità • Regolabile per pre-viaggio e oltre-viaggio • Si adatta a Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NON si adatta a MkIV™ 22/45 • Grilletto in alluminio disponibile in nero o argento Il grilletto Victory di Tandemkross è dotato di viti di regolazione per il pre- e post-viaggio per consentire a ciascun tiratore di personalizzare la propria trazione del grilletto. La faccia del grilletto testurizzata offre una presa antiscivolo in qualsiasi condizione.



Caratteristiche

- Nome: [GRILLETTO VICTORY PER RUGER MKIV - NERO](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100023851
- N. fab.: TK24N0172BLK1
- Finitura: Nero
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 108mm
- UPC: 769498482988

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Conserva l'arma e il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e l'arma per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Usa il grilletto solo con i modelli Ruger® MkIV™ compatibili come specificato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della regolazione del grilletto.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo oltre le regolazioni fornite.
- Sii consapevole che il design a faccia piatta potrebbe richiedere un posizionamento diverso del dito per garantire un controllo adeguato.
- Regola attentamente le impostazioni di previaggio e oltreviaggio per evitare scariche involontarie.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il vecchio grilletto secondo il manuale dell'arma.
- Installa il Grilletto Tandemkross Victory seguendo questi passaggi:
 - Allinea il grilletto con l'alloggiamento del grilletto.
 - Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
 - Regola le impostazioni di previaggio e oltreviaggio secondo le tue preferenze.

2. Uso

- Prima di sparare, assicurati di essere familiare con la sensazione e il funzionamento del grilletto.
- Pratica il dry firing in un ambiente sicuro per acclimatarti alle caratteristiche del grilletto.
- Quando sei al campo di tiro, mantieni la concentrazione sul posizionamento del dito e sul controllo del grilletto.
- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e eventuali materiali di imballaggio associati in conformità con le normative locali.
- Assicurati che il grilletto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire usi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto Tandemkross Victory, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it