

Détente VICTORY pour Ruger® MKIV - Détente VICTORY pour RUGER MKIV - argent

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Amélioration facile pour un tir léger et droit

La détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™ est une détente légère, squelettique et à face plate qui permet au tireur de tirer droit et de savoir instantanément s'il tire trop à gauche ou à droite. Grâce à son design à face plate, la détente Victory de Tandemkross encourage les tireurs à placer leur doigt plus bas sur la détente, augmentant ainsi le levier et permettant aux tireurs de profiter de poids de détente plus légers. • À face plate pour un meilleur contrôle et ressenti • Réglable pour le pré-déplacement et le sur-déplacement • Compatible avec Ruger® MkIV™

Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NE convient PAS au MkIV™ 22/45 • Détente en aluminium disponible en noir ou argent. La détente Victory de Tandemkross est livrée avec des vis de réglage pour le pré- et le post-déplacement, permettant à chaque tireur de personnaliser son tir. La face texturée de la détente offre une prise antidérapante dans toutes les conditions.



Caractéristiques

- Nom: [Détente VICTORY pour RUGER MKIV - argent](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100023852
- N° fabr.: TK24N0172SLV1
- Finition: Argent
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 769498484876

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la détente Tandemkross Victory pour Ruger® MkIV™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la détente Tandemkross Victory pour Ruger® MkIV™

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Tandemkross Victory pour votre arme à feu Ruger® MkIV™. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des détails de contact pour le support. Veuillez lire ce guide attentivement afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez la détente et toute arme à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il y a un arrièplan sûr pour vos activités de tir.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes de 18 ans et plus. Gardez hors de portée des enfants.
- **Installation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer la détente. Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter une configuration incorrecte.
- **Ajustement** : Effectuez les ajustements des vis de prédéplacement et de surdéplacement uniquement lorsque l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- **Test** : Après l'installation, testez le fonctionnement de la détente dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme à feu dans un scénario de tir réel.
- **Entretien** : Inspectez régulièrement la détente pour détecter l'usure ou des dommages. Si des problèmes sont détectés, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Déchargement de l'arme** : Avant de commencer l'installation, assurezvous que le Ruger® MkIV™ est complètement déchargé. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retrait de l'ancienne détente** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité l'ancienne détente de l'arme à feu.
3. **Installation de la détente Victory** :
 - Alignez la détente Tandemkross Victory avec le boîtier de la détente.
 - Fixez solidement la détente en place selon les directives du fabricant.
4. **Ajustement de la détente** :
 - Utilisez les vis d'ajustement fournies pour régler le prédéplacement et le surdéplacement selon vos préférences. Effectuez de petits ajustements et testez la course de la détente après chaque changement.
5. **Test de la détente** :
 - Avec l'arme toujours déchargée, tirez la détente plusieurs fois pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Vérifiez toute résistance anormale ou échec de réinitialisation.
6. **Vérification finale** : Une fois satisfait du fonctionnement de la détente, effectuez une inspection finale pour vous assurer que tous les composants sont bien en place.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la détente devient endommagée audelà de la réparation, consultez les directives de gestion des déchets locales pour l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers réguliers. Recherchez des installations de déchets dangereux désignées si nécessaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant la détente Tandemkross Victory, veuillez vous référer au site Web officiel de Tandemkross ou aux canaux de service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à assurer votre sécurité et celle des personnes autour de vous lors de l'utilisation de la détente Tandemkross Victory pour votre arme à feu Ruger® MkIV™. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr