

# Magazinentrenner-Ersatz für SW22 Victory - Ersatz-Magazinsperre für SW22 Victory

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Hammerbushings](#)

## Ersetzt Magazinsicherheit, Beibehaltung einer starken Magazinabgabe

Der neue Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für die Smith & Wesson SW22® Victory™ ist ein einfacher, passgenauer Ersatz für die Werks-Magazinsperre. Mit dem installierten Tandemkross Magazine Disconnect Replacement kann die Magazinsicherheit entfernt werden, während eine starke Magazinabgabe erhalten bleibt. Erlaubt die sichere Entfernung der Magazinsicherheit Beibehaltung einer starken Magazinabgabe Aus langlebigem Edelstahl gefertigt Der Tandemkross Magazine Disconnect Replacement wird einfach in den Rahmen der SW22 Victory eingesetzt und ersetzt die Magazinsicherheit, sodass die Waffe auch ohne Magazin feuern kann.



## Eigenschaften

- Name: [Ersatz-Magazinsperre für SW22 Victory](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100023853
- Herst.-Nr.:
- Modell: SW22
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 108mm
- UPC: 769498482995

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory
- Über uns

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für die Smith & Wesson SW22® Victory™ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten. Bitte lese diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden gründlich durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden und installieren kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig auf ProduktRückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EUSicherheitsplattform.
- Melde unsichere Produktvorfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Der Tandemkross Magazine Disconnect Replacement ist nur für die Verwendung mit der Smith & Wesson SW22® Victory™ vorgesehen.
- Versuche nicht, dieses Produkt mit einem anderen Waffenmodell zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Ersatz korrekt installiert ist, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe nach der Installation, da sie auch ohne Magazin feuern kann.
- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken beim Abfeuern der Waffe.
- Halte alle Teile der Feuerwaffe sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Benutzung

### Installationsschritte

#### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge (falls erforderlich).

#### 2. Entfernen der FabrikMagazinsperre

- Zerlege die SW22 Victory™ gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde den FabrikMagazinsperrenriegel und entferne ihn vorsichtig.

#### 3. Installation des Tandemkross Magazine Disconnect Replacement

- Nimm den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement und richte ihn am Rahmen der SW22

Victory™ aus.

- Lasse den Ersatz vorsichtig an seinen Platz fallen und stelle sicher, dass er sicher sitzt.

#### **4. Wiederzusammenbau der Feuerwaffe**

- Setze die SW22 Victory™ gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Überprüfe, ob alle Komponenten korrekt installiert und sicher sind.

#### **5. Überprüfung der Installation**

- Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bestätige, dass die Feuerwaffe ohne eingesetztes Magazin betrieben werden kann.

### **Benutzungsrichtlinien**

- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für die SW22 Victory™, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Verwende nur kompatible Magazine mit der SW22 Victory™, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement auf Abnutzung oder Beschädigung.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Waffenkomponenten.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory™ besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für die Smith & Wesson SW22® Victory™ gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung bei der Nutzung von Feuerwaffen priorisierst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)