

Disconnettore caricatore di ricambio per SW22 Victory - Ricambio disconnettore caricatore per SW22 Victory

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti cane](#) > [Boccole del cane](#)

Sostituisce la Sicurezza del Caricatore, Mantiene una Forte Espulsione del Caricatore

Il nuovo sostituto del distacco del caricatore Tandemkross per il Smith & Wesson SW22® Victory™ è un semplice sostituto plug-and-play per la barra di distacco del caricatore di fabbrica. Con il sostituto del distacco del caricatore Tandemkross installato, consente la rimozione della sicurezza del caricatore mantenendo una forte espulsione del caricatore. Permette la rimozione sicura della sicurezza del caricatore Mantiene una forte espulsione del caricatore Lavorato in acciaio inossidabile durevole Il sostituto del distacco del caricatore Tandemkross si inserisce semplicemente nel telaio dello SW22 Victory, sostituendo la sicurezza del caricatore, consentendo all'arma di sparare anche senza un caricatore.



Caratteristiche

- Nome: [Ricambio disconnettore caricatore per SW22 Victory](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100023853
- N. fab.: TK23N0174SSL1
- Modello: SW22
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 108mm
- UPC: 769498482995

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per il Smith & Wesson SW22® Victory™. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e installare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di fuoco quando maneggi l'arma.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross è destinato esclusivamente all'uso con il Smith & Wesson SW22® Victory™.
- Non tentare di utilizzare questo prodotto con altri modelli di armi da fuoco.
- Assicurati che il sostituto sia installato correttamente per evitare spari accidentali.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma dopo l'installazione, poiché può sparare anche senza un caricatore.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi l'arma.
- Mantieni tutte le parti dell'arma da fuoco pulite e ben mantenute per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari (se richiesto).

2. Rimozione del Distacco del Caricatore di Fabbrica

- Smonta il SW22 Victory™ secondo le istruzioni del produttore.
- Individua la barra di distacco del caricatore di fabbrica e rimuovila con attenzione.

3. Installazione del Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross

- Prendi il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross e allinealo con il telaio del SW22

Victory™.

- Fai scendere delicatamente il sostituto in posizione, assicurandoti che si inserisca saldamente.

4. Riassemblaggio dell'Arma

- Riassembra il SW22 Victory™ seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che tutti i componenti siano installati correttamente e siano sicuri.

5. Verifica dell'Installazione

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Conferma che l'arma possa operare senza un caricatore inserito.

Linee Guida per l'Uso

- Segui sempre le linee guida del produttore per il SW22 Victory™ quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Utilizza solo caricatori compatibili con il SW22 Victory™ per garantire un funzionamento sicuro.
- Ispeziona regolarmente il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo al Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory™, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per il Smith & Wesson SW22® Victory™. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nell'uso delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it