

# Bouchon de poignée/outil de démontage pour GLOCK® GEN 4 - VICKERS TACTICAL bouchon/outil de poignée, noir, GEN 4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Tampons Poignée](#)

## L'outil de désassemblage se range dans la cavité de la poignée

Le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® est un outil pratique pour démonter votre pistolet, et se range facilement à l'intérieur de la cavité de la poignée lorsque vous n'en avez pas besoin. Cet outil est similaire à l'outil d'origine de Glock. La forme unique du Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical agit même comme une 'rampe' et un point de repère pour une insertion rapide et précise du chargeur. Sa forme extérieure lisse est entièrement arrondie. Outil en acier inoxydable résistant à la corrosion. Poignée en nylon renforcé de verre surmoulée. Favorise des recharges plus rapides. Compatible avec les modèles Glock Gen 4 et Gen 5, y compris le 19x. Le pratique Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock aide également à sceller la cavité de la poignée, empêchant ainsi la saleté, le sable et la boue d'entrer dans les composants de contrôle de la gâchette.



## Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL bouchon/outil de poignée, noir, GEN 4](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100023864
- N° fabr.: GGT-02
- Modèle: 31,17,22,19,23,32,35,34
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 137mm
- UPC: 955728100900

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/OUTIL DE DÉSASSEMBLAGE POUR GLOCK® GEN 4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/OUTIL DE DÉSASSEMBLAGE POUR GLOCK® GEN 4

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Plug et l'Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour maximiser votre sécurité et les performances de votre outil.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'utiliser le Grip Plug et l'Outil de Désassemblage.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez l'outil.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers :** L'outil est conçu pour les modèles Glock Gen 4 et Gen 5. L'utiliser sur des modèles incompatibles peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
- Éviter les dangers :**
  - Assurezvous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
  - N'utilisez pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de l'outil.
  - Rangez toujours l'outil dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout accès non autorisé.
- Avertissements spécifiques à l'âge :** Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. La supervision d'un adulte est requise lorsqu'il est utilisé par des jeunes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le grip plug existant, si applicable.
- Insérez le Grip Plug et l'Outil de Désassemblage Vickers Tactical dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

### 2. Utilisation :

- Pour utiliser l'outil de désassemblage, assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Suivez le manuel du propriétaire de Glock® pour un démontage et un remontage sûrs de votre arme à feu.
- Utilisez l'outil comme une rampe pour aider à l'insertion du chargeur.
- Après utilisation, rangez l'outil à l'intérieur de la cavité de la poignée ou dans un endroit sécurisé.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.

- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné si disponible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant le Grip Plug et l'Outil de Désassemblage Vickers Tactical, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter le site officiel.

Veuillez garder ce guide de sécurité pour référence future et le consulter chaque fois que nécessaire. Votre sécurité et celle des autres est primordiale lors de l'utilisation d'accessoires d'armes à feu.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)