

MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® - ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Voir immédiatement si un chargeur est chargé ou non

Les chargeurs en polymère translucide ETS pour Glock 43 allient une construction en polymère léger à la fiabilité d'origine. Les corps de chargeurs translucides te permettent de voir immédiatement si un chargeur est chargé ou non. Les chargeurs en polymère translucide ETS pour Glock 43 sont disponibles en capacités de 6, 9 et 12 cartouches. Que tu sois en route pour t'entraîner, pour un match ou dans ta routine quotidienne, il y a un rechargement qui te convient. Démontage facile grâce à la plaque de base spécialement conçue. Compatible avec Glock, ainsi que des plaques de fond de rechange. Résistant à l'affaissement - les lèvres d'alimentation et le corps ne se déformeront pas lors d'un stockage à long terme, même lorsqu'ils sont chargés. Les chargeurs en polymère translucide ETS garantissent que tu peux garder ton Glock 43 en état de marche.



Caractéristiques

- Nom: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- Fabricant: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- Référence: 100024454
- N° fabr.: GLK-43
- Calibre: 9 mm Luger
- Capacité: 7-coups
- Finition: Translucent
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 71mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 854094005430

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace de ton chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les chargeurs avec soin et respect.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du chargeur.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Inspecte le chargeur pour des fissures ou des déformations avant chaque utilisation.
- Range les chargeurs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si le chargeur tombe en panne ou ne fonctionne pas comme prévu, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur du Glock 43.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches appropriées de 9mm dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Ne dépasse pas la capacité de 7 cartouches du chargeur.

3. Retrait du chargeur :

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur le Glock 43 pour retirer le chargeur.
- Range le chargeur en toute sécurité, loin de l'arme à feu.

4. Démontage :

- Pour démonter le chargeur pour le nettoyage, pousse la plaque de base vers le bas et fais-la glisser.
- Retire le ressort et le suiveur pour un nettoyage approfondi.
- Remonte en inversant les étapes de démontage.

Instructions de mise au rebut

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de tes CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité dans ton utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch