

Chargeurs MODEL 43 9MM pour GLOCK® - Chargeur 43 9MM 9RD polymère translucide

[Chargeur](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Voir immédiatement si un chargeur est chargé ou non

Les chargeurs en polymère translucide ETS pour Glock 43 allient une construction en polymère léger à une fiabilité d'origine. Les corps de chargeurs translucides vous permettent de voir immédiatement si un chargeur est chargé ou non. Les chargeurs en polymère translucide ETS pour Glock 43 sont disponibles en capacités de 6, 9 et 12 cartouches. Peu importe si vous vous dirigez vers un entraînement, un match ou votre routine quotidienne, il y a un rechargement qui convient. Démontage facile avec la plaque de base spécialement conçue. Compatible avec Glock, ainsi que des plaques de fond de rechange. Résistant à l'éirement - les lèvres d'alimentation et le corps ne se déformeront pas lors d'un stockage à long terme, même lorsqu'ils sont chargés. Les chargeurs en polymère translucide ETS garantissent que vous pouvez garder votre Glock 43 en fonctionnement.



Caractéristiques

- Nom: [Chargeur 43 9MM 9RD polymère translucide](#)
- Fabricant: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- Référence: 100024455
- N° fabr.: GLK-43-9
- Capacité: 9-coups
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Translucent
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 192mm
- UPC: 854094005447

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® DU GROUPE ELITE TACTICAL SYSTEMS
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® DU GROUPE ELITE TACTICAL SYSTEMS

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® du GROUPE ELITE TACTICAL SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire attentivement l'intégralité du guide avant d'utiliser les chargeurs.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Manipulez toujours les chargeurs et les armes à feu avec précaution.
- Gardez les chargeurs hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les chargeurs pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Si un chargeur semble endommagé, ne l'utilisez pas et éliminezle correctement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer un chargeur.
- Ne tentez pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Stockez les chargeurs dans un endroit frais et sec pour éviter la dégradation des matériaux.
- Lorsque vous chargez le chargeur, assurezvous que les cartouches sont correctement positionnées pour éviter les bourrages.
- Ne surchargez pas le chargeur audelà de sa capacité spécifiée (9 cartouches pour ce produit).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Tenez le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insérez la première cartouche dans le chargeur, en vous assurant qu'elle est bien positionnée.
- Continuez à ajouter des cartouches jusqu'à ce que le chargeur soit plein ou que vous atteigniez la capacité désirée.
- Assurezvous que la dernière cartouche est correctement positionnée pour éviter des problèmes d'alimentation.

2. Insertion du Chargeur dans l'Arme à Feu :

- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Alignez le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme à feu.
- Poussez fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

3. Retrait du Chargeur :

- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Appuyez sur le bouton de libération du chargeur de l'arme à feu.
- Tirez doucement le chargeur hors du puits du chargeur.

4. Démontage du Chargeur :

- Pour démonter le chargeur pour le nettoyage ou l'inspection, localisez la plaque de base spécialement conçue.
- Suivez les instructions du fabricant pour le démontage afin d'éviter d'endommager le chargeur.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout chargeur endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les chargeurs dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le chargeur si les matériaux le permettent.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos CHARGEURS MODEL 43 9MM POUR GLOCK® du GROUPE ELITE TACTICAL SYSTEMS. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires associés. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr